

Panasonic®

SD マルチカメラ 取扱説明書

D-snap

品番 SV-AV50



保証書別添付





このたびは SD マルチカメラをお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(62~70ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

VQT0F77

もくじ

はじめた

ソフトウェア使用許諾書 ご使用前に まずお読みください 付属品 簡単ガイドと主な機能	5 5
各部の名前と働き	8 10 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19
静止画を撮る	21 22 23 24 25 26 27 27

PUBBIL &

3. 7 in 3	
テレビなどの外部機器で映像や音声を見る / 聴く	30 31 32 32 33 34 35 36 37 38
パソコンで使う USB ドライバー /SD-MovieStage 動作環境 USB ドライバーのインストール カード内のデータについて SD-MovieStage のインストール パソコンと接続する パソコン接続時のお願い (Windows 98SE 使用時) USB 接続ケーブルを安全に外すには SD-MovieStage を起動する SD-MovieStage をアンインストールする	43 43 44 46 47 48
メニュー画面の表示 液晶モニターの表示 お願い・ヒント… 故障かな?と思ったら(Q&A)… 安全上のご注意(必ずお守りください) 使用上のお願い 海外で使う Operating Instructions さくいん	52 54 59 62 71 75

ソフトウェア使用許諾書

付属のソフトウェアについては、「ソフトウェア使用許諾書」の内容を承諾していただくことが使用の条件になっています。

第1条 権利

お客様は松下電器産業株式会社より以下の条件に基づき本ソフトウェア (CD-ROM、及びマニュアルなどに記載された情報をいいます)を日本国内で使用する権利の承諾を受けますが、著作権がお客様に移転するものではありません。著作権は松下電器産業株式会社および/または松下電器産業株式会社へのライセンス許諾者が所有します。

第2条 第三者の使用

お客様は、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェア及びそのコピーしたものを第三者に使用許諾あるいは貸与させることはできません。

第3条 コピーの制限

本ソフトウェアのコピーは、保管(バックアップ)の目的のためだけに限定されます。

第4条 使用コンピューター

本ソフトウェアは、コンピューター1台に対しての使用とし、複数台のコンピューターで使用することはできません。

第5条 解析、変更または改造

本ソフトウェアの解析、変更または改造を行わないでください。お客様の解析、変更または改造により、何らかの欠陥が生じたとしても、弊社では一切の保証をいたしません。また解析、変更または改造の結果、万一お客様に損害が生じたとしても弊社および販売店等は責任を負いません。

第6条 アフターサービス

弊社の指定する窓口まで電話または FAX にてお問い合わせください。 お問い合わせの本ソフトウェアに関して、弊社が知り得た内容の誤り(バグ)や 使用方法の改良などの情報をお知らせいたします。

なお、本ソフトウェア仕様は予告なく変更することがあります。

第7条 免責

本ソフトウェアのご使用にあたり生じた、お客様の損害および第三者からお客様になされた損害賠償等の請求による損害について、弊社および販売店等に故意または重過失がない限り、弊社および販売店等は一切責任を負いません。

第8条 輸出管理

お客様は、本ソフトウェアを日本国外に持ち出される場合、日本国および米国の輸出管理に関連する法規を遵守してください。

第9条 その他

上記第6条のアフターサービスには、ご愛用者登録が必要です。

ご使用前に

■ 年月日・時刻設定について

お買い上げ時は、年月日・時刻設定はされておりません。 最初に電源を入れると、右記の画面が表示されますので、最初に年月日・時刻設定を行ってください。(P19)

PRESS MENU TO SET CLOCK

まずお読みください

- ●大切な撮影前には、必ず事前に試し撮りを行い、正常に記録されていることを確かめてください。
- ●本機およびカードなどの不具合で記録 されなかった場合の内容の補償につい てはご容赦ください。
- ●あなたが撮影(録画など)、録音したものは、個人として楽しむ以外には、著作権法上権利者に無断では使用できません。個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、お気を付けください。
- ●この製品は、著作権保護技術を採用しており、米国と日本の特許技術と知的財産権によって保護されています。この著作権保護技術の使用には、マクロビジョン社の許可が必要です。この製品を分解したり、改造することは禁じられています。
- ●他機で記録、作成した内容の本機での再生、本機で記録した内容の他機での再生はできない場合がありますので、あらかじめお確かめください。
- ●本機で使用できるのは SD メモリーカードです。(マルチメディアカードのご使用については保証いたしません)

- ●本書内の製品姿図・イラストは実物と多 少異なりますが、ご了承ください。
- ◆本書では参照いただくページを(P00)、→P00で示しています。
- ●本書ではバッテリーパックのことを バッテリーと記載しています。
- SD ロゴは商標です。
- ●Microsoft®、Windows®、DirectX®、Windows Media™ は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Adobe®、Adobe Acrobat® および Acrobat Reader®は、Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社)の 米国および/または各国での商標また は登録商標です。
- ●Intel®、Celeron® は Intel Corporation の各国での登録商標もしくは商標です。
- ●その他、本書に記載されている各種名 称、会社名、商品名などは各社の登録商 標または商標です。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

MPEG Audio Layer-3 音声圧縮技術は、Fraunhofer IIS および Thomson multimedia からライセンスを受けています。

付属品

すべての付属品が入っていることをご確認ください。 (品番は 2003 年 10 月現在のものです)

ーパック	USB クレードル VSK0655	AC アダプター VSK0647	リモコン N2QCAD000005
	映像 / 音声コード	キャリングケース	ハンドストラップ
	K2KC4CB00005	VFC4030	VFC4029
000173			\mathcal{D}
	USB 接続ケーブル	クリーニングクロス	
	K1HA09BD0001	VFC3778	
ieStage)			
	ドホン 0000173 M ライバー/ ieStage)	VSK0655 映像/音声コード K2KC4CB00005 M ライバー/ K1HA09BD0001	VSK0655 VSK0647 ・

■楽しさ広がる別売アクセサリー

- ・ソフトケース /RP-SB050-A
- ·SD モバイルプリンター/SV-P25
- ・バッテリーパック /VW-VBA05(530 mAh)
- ・SD アクセサリーセット /VW-SJK10(SD-Jukebox Version 4 Light Edition)****2
- ・SD オーディオ PC レコーディングソフト /SH-SS20(SD-Jukebox Version 4 Standard Edition) *2
- ※1 SD-MovieStage Ver.2.5 と連携させるには連携モジュールが必要です。 詳しくはホームページをご覧ください。 http://panasonic.jp/support/d_snap/index.html
- ※2 音楽を記録するには、SD-Jukebox Version 4が必要です。

■ホームページアドレスへのアクセスをお待ちしております

パナソニックのホームページをご覧ください。

商品情報について


http://panasonic.jp

サポート情報について

http://panasonic.jp/support

簡単ガイドと主な機能

詳しくは、本文をお読みください。



静止画を撮る......20 動画を撮る......22 テレビなどの映像 を記録..........30 逆光補正......33

USB クレードル	10
電源	10
バッテリー	11
カード	13



静止画を見る......21 動画を見る......23 テレビで見る......29

百円で記嫁りる	
音声を聴く	25
音楽を聴く	
オーディオ機器	20
で聴く	29

ファイル削除......35 DPOF 設定37 パソコンで使う.......42

再生









押すごとに、 静止画[PICTURE]→動画[MPEG4] →音声[VOICE]→音楽[AUDIO] と変わります。

各部の名前と働き

本機のボタン・端子などです。詳しくは、関係するページをお読みください。



- 1 液晶モニター(P14、39)
- 2 ハンドストラップ取付部




- **3 電源 / カードアクセスランプ**(P16) 電源を入れると点灯、カードへのア クセス中・充電中は点滅します。
- 4 記録 / 再生切換えスイッチ(P17)
- **5** モード切換ボタン[MODE](P17)
- 6 電源ボタン[心](P16)
- 7 リリースボタン(P14)
- **8** ナイトビューボタン [NIGHT VIEW] (P32)
- **9 ズームレバー**(P27、32) 撮影時はズーム倍率、再生時は音量 を調整するときに使います。
- **10 メニューボタン[MENU]** (P18)

11 ジョグボール


以下のような操作を行います。


- ・メニューの選択・設定(P18)
- ・再生モード時の操作
- ・再生ファイルの選択
- ・逆光補正など、撮影時の補助機能
- **12 記録 / 停止ボタン** (P20、22、24) 静止画・動画・音声の記録 / 記録停止 を行います。
- 13 スピーカー
- **14** ハンドストラップ固定穴



突起を差し込ん で固定としている としまり がレンズにの がしっている ができます。

- **15** レンズ
- **16 マイク(モノラル)** (P24) 音声・動画の記録時に使います。
- **17** フラッシュ発光部 (P20)
- **18** グリップ部(P15)
- **19** ヘッドホン/リモコン端子[Ω](P28)





- **20**カード / バッテリー扉(P11)
- **21 USB クレードル用マルチ** コネクター[MULTI] (P10) USB クレードル(付属) に付けると きに使います。
- **22** バッテリーロックつまみ(P12)
- 23 カード挿入口(P13)
- **24** バッテリー挿入口(P11)

[USB クレードル]

- **25 映像 / 音声入出力端子**[AV IN/OUT] (P29、30)
 テレビなどの外部機器とつなぎます。
- **26 USB 接続端子(P46)**

パソコンのUSB端子とつなぎます。


- **27 DC 入力端子[DC IN 4.8V]** (P10) AC アダプター(付属)をつなぎます。
- **28** 本体接続用マルチコネクター (P10)
 - 21 に差し込んで、本体を付けます。

ジョグボールの操作





上下左右に転がす と項目やファイル の選択など ボールを上から押すと 項目の決定やファイル の再生など




液晶モニターを裏返してたたむと、 ジョグボールの上下左右が図のよ うに変わります。

●再生[▶]モード時にメニューボタンを約2秒以上押し続けると、[● HOLD]が表示され、誤動作防止のためジョグボールとズームレバーが効かなくなります。 メニューを表示することもできません。

(メニューボタンを約2秒以上押し続けると操作できるようになります)

USB クレードルに付ける

USB クレードルに付けると、充電やパソコンとの接続ができます。 また、テレビや外部音声機器で映像・音楽が楽しめます。




必要に応じてコードをつなぐ

- ●電源コンセントにつないで使う
- ●テレビなどの外部機器で映像を見る → P29
- 外部機器の映像を記録する → P30

電源コンセントにつないで使う

接続後に、電源を入れると本機が使えるようになります。



- 源を切っておいてください。
- ●USBクレードルに付けるときは、本機の電 ●AC アダプター使用時も、バッテリーを入 れておくことをおすすめします。


バッテリーを入れる / 充電する

バッテリーを使うと、屋外や電源コンセントのない場所でも、記録・再生ができます。 **充電時は、本機の電源を切っておいてください。**

● カード / バッテリー扉を開ける




グ バッテリーを矢印の向きに 奥までまっすぐ入れる



カード / バッテリー扉を閉じる



- 電源コンセントにつなぎ、 USB クレードルに付ける (左ページ参照)
 - ●電源ランプが点滅し、充電が始まります。 消灯したら、充電完了です。




- ●点滅速度が速い / 遅いときは → P74
- ●充電時間・記録時間のめやす → P54
- ●付属のバッテリー1 本あたりの充電時間 は約1時間 40分です。

バッテリーを出す

1 カード / バッテリー扉を開ける



バッテリーロックつまみを解除し、 バッテリー挿入口を下にして取り出す



●バッテリーを取り出せないときは、バッテリーの突起部を引っ張って取り出してく ださい。

∂ カード / バッテリー扉を閉じる




カードを入れる(出す)

カードの出入れ時は必ず電源を切っておいてください。







力ードの向きを確認し、カチッと音 がするまでまっすぐ押し込む



カードを取り出すとき




カードをカチッと音がするまで 押してから、



まっすぐ引き抜く

あカード / バッテリー扉を閉じる






- ●本機では SD メモリーカードが使えます。 ●カードアクセス中は電源 / カードアクセ スランプ(P8)が点滅します。カードを抜 いたり、電源を外さないでください。

液晶モニターを使う

液晶モニターを開くと、レンズが現れます。



- ●液晶モニターを裏返してたたむと、ジョ グボールの上下左右が変わります。(P9)
- ●記録[♠]]モード時は、外部入力映像を 記録できます。(P30)





●液晶モニターの明るさ·色の濃さを調整するには → P39


撮影時の正しい持ちかた

レンズに指などが映らないように気を付けて持ってください。

突起の部分 に人差し指 を置いてく ださい。







液晶モニターを見ながら 撮影してください。

再生時の正しい持ちかた

本機を落とさないよう、両 手でしっかりと持ってくだ さい。



電源を入れる

● 約1秒以上押す




起動画面 (しばらくお待ちください)



●電源が入り、電源 / カードアクセスランプが点灯 / 点滅します。

メニュー(P18)で「自動電源オン」を「入」に設定しておくと、液晶モニターを開いたときに自動的に電源が入ります。

●バッテリーを取り出すと、「切」に戻ります。(バッテリーの容量を使い切ったときにも「切」に戻ることがあります)



電源を切る

● 約2秒以上押す



- ●電源が切れ、電源 / カードアクセスランプが消灯します。
- ●液晶モニターを閉じても、電源は切れません。
- ●約 5 分以上操作しないと、自動的に電源が切れます。再度、電源を入れ直してください。(カードとバッテリーがどちらも入っていないときは、自動的に電源は切れません)

動作モードを選ぶ

電源を入れたときは、前に選んだ動作モードを記憶しています。

「記録モード】

[再生モード]

再生モードにするには [▶] にする



[MODE]を押して、動作モードを選ぶ



●押すごとに、以下のようにモードが切り換わります。



PICTURE

切り換えた数秒後



アイコン表示になります。

記録モード[合]

PICTURE→MPEG4→VOICE→PICTURE

再生モード[▶]

PICTURE→MPEG4→VOICE→AUDIO→PICTURE

■ 本機の動作モード

静止画 [PICTURE]:

記録[(🖺] :静止画(JPEG 形式)で画像を記録 再生[▶] :JPFG 形式で記録した静止画を再生

動画 [MPEG4]:

記録[🕥] :MPEG4 形式で映像(音声)を記録

再生[▶]

:MPEG4 形式で記録した映像(音声)を再生

音声 [VOICE]:

記録[🕥] :音声(VOICE)を記録

再生[▶]

:記録した音声(VOICE)を再生

音楽再生 [AUDIO]:

再牛[▶]

:SD-Jukebox Version 4(別売)で記録した音 楽データを再牛(本機では再牛のみできます)

メニュー画面を操作する

本機の機能の多くは、メニュー画面で設定します。(メニューの一覧は → P50)

● 動作モードを設定する (P17)

●設定したモードで使用可能なメニューが操作できます。







❷ [MENU]をポンと押す

●メニュー画面が表示されます。 (ファイルの再生中は表示されません)





「(**a**)]・MPEG4 モードの例

分 上下に転がして項目を選び、



(項目を選んで設定する場合) **左右に転がして設定する**



(項目を実行する場合) 押して実行する





●メニュー画面が消えます。



年月日・時刻を合わせる

ご購入時に年月日・時刻は設定されておりません。([PRESS MENU TO SET CLOCK]と表示されます)で使用前に設定してください。



[MENU]を押して[セットアップ] を選ぶ









[(**る**)]·MPEG4 モードの例

3 [時計設定]を選ぶ



転がして 選んで、 真ん中を 押す



4 [年]を選び、設定する








合わせる

❷ 時計設定			
年	<	2003	\rightarrow
月		12	\supset
8		21	\supset
時		20	\supset
分		14	\supset
BACK		MENU	終了

- 毎 手順

 と同様に、[月]、[日]、[時]、[分]

 を設定する
 - ●設定後、[MENU]を押すと設定画面が消えます。
 - ●時間は 24 時間表示です。



内蔵日付用電池を充電する

年月日、時刻は内蔵電池を使って記憶させています。一度、時計設定をしたあとに [PRESS MENU TO SET CLOCK]と表示が出たときは、内蔵電池が消耗しています。以下の方法で充電したあと、年月日・時刻を合わせてください。

- 2 約12時間そのままにしておく(本機の電源は入れないでください)
 - ●内蔵電池が充電されます。

静止画を撮る

カードに静止画を記録します。

1 「□ にし、「PICTURE」 モードに設定する (P17)









② [MENU]を押す



- ❸ [画像サイズ]を希望の設定にする
 - [1600 × 1200], [1280 × 960], [640 × 480]から選びます。
- 4 [静止画画質]を希望の設定にする
 - ●「ファイン」、「ノーマル¹から選びます。
- **6** フラッシュを使うときは、 「フラッシュ]を[入]または [オート]にする
 - ●設定後、「MENU」を押します。





記録 / 停止ボタンを押す

静止画がカードに記録されます。

■ 直前に記録した映像を確認する 液晶モニターを裏返してたたむ



または



ジョグボールを押す

- ●液晶モニターを元に戻すまで 静止画を表示します。
- イル削除] 画面が出ます。 [はい]を選び、ジョ グボールを押すと、その画像を削除できます。
- ●ズーム・逆光補正・ホワイトバランス
 - → P32 ~ 34
- ●カードに記録できる枚数のめやす → P54

- ●ジョグボールを押して表示した場合、 約5秒後にカメラの映像に戻ります。
- ●確認画面表示中に「MENU」を押すと、「ファ ●「フラッシュ」が「入」の場合、記録 / 停止 ボタンを押すと、必ずフラッシュが働き ます。「オート」の場合、暗い場所で44が 表示されると、フラッシュが働きます。
 - ●フラッシュの使用可能範囲は約60~ 100 cm です。





静止画を見る

記録した静止画を再生します。

- **1** [▶] にし、[PICTURE] モードに 設定する (P17)
 - ●一覧画面が表示されます。







② 再生ファイルを選ぶ





●選んだ静止画が再生されます。

ジョグボールの操作

一覧画面に戻る:押す

次(前)の画像へ:右(左)に転がす

スライドショー:1秒以上押す





■ すべての静止画を順番に再生する (スライドショー)

再生中にジョグボールを約1秒以上押す (下に転がすと一時停止、スライド ショーに戻るには上に転がす)

- すべての静止画が約3秒ずつ再生されます。
- ●ジョグボールを押すと停止します。

■ 再生映像を約2倍に拡大する 再生中にズームレバーを T 側に動かす

- ●W 側に動かすと、元のサイズに戻ります。
- ●拡大中は、ジョグボールを上下左右に転が して画像を移動できます。(元のサイズに戻 すまでファイルの選択はできません)



- せん。
- ●テレビで見るには → P29
- ●再生している画像によっては拡大できま ●SD-MovieStage Ver.2.5(付属)で設定した P. スライドショーを再生するには → P38
 - パソコントで見るときは → P42

動画を撮る(MPEG4動画記録)

カードに MPEG4 形式の映像を記録します。

1 「□ にし、「MPEG41 モードに設 定する (P17)









② [MENU]を押す



- 3 [記録モード]を選び、希望 の設定にする
 - ●[エクストラファイン]、[スーパー ファイン]、[ファイン]、[ノーマ ル]、[エコノミー]から選びます。
 - ●設定後、「MENU」を押します。





- 記録 / 停止ボタンを押す
 - ●記録が始まります。
 - ●再度押すと、記録を停止します。





- ●[記録モード]を[エコノミー]または[ノー ●記録の停止後に再度記録すると、別ファ マル]にすると画質が劣化します。(音質は 変わりません)
- ●ズーム・ナイトビュー(高感度)モード・ 逆光補正·ホワイトバランス → P32~34
- ●記録中にズーム、ナイトビュー(高感度) モード、逆光補正、ホワイトバランスの設 定を変えることはできません。記録を始め る前に設定を確認しておいてください。
- イルとして保存されます。
- ●本機の[エクストラファイン]、[スーパー ファイン]で記録した MPEG4 動画は、本 機以外での再生は保証いたしません。
- ●カードに記録できる時間のめやす → P54

動画を見る(MPEG4動画再生)

記録した MPEG4 ファイルを再生します。

●]にし、[MPEG4]モードに設定する (P17)







2 再生ファイルを選ぶ





3 ジョグボールを押す

●選んだファイルを再生します。それ以降のファイルを再生し終わるとファイル一覧に戻ります。



ジョグボールの操作

停止 :押す

一時停止 :再牛中に下に転がす

(再生に戻るには押すまたは

上に転がす)

頭出し :右または左に 1 回転がす

●再生中にリモコンの[▶►//◄◀]ボタンを押し続けると早送り・早戻しができます。(P28)



- ●再生開始から約3秒間表示されます。
- ●音量の調整について → P27

■ 繰返し再生(リピート再生)するには 停止中に[MENU]を押し、[動画リピート]を [] ファイル]または[全ファイル]にする











- ●パソコン上で見るときは → P42
- ●テレビで見るには → P29
- ●早送り·早戻しは次のファイルになると、 通常の再生に戻ります。
- ●ファイル一覧画面の画像は映像の最初のフレームが表示されています。(例えば、最初の画面が黒の場合、黒色表示になります)

音声を記録する(ボイス録音)


カードに音声を記録します。

1 [♠] にし、[VOICE] モードに設 定する (P17)









記録 / 停止ボタンを押す


- ●録音が始まります。
- ●録音開始後、約5秒で液晶モニター は消灯します。(ジョグボールを押 すと再点灯します)





る 本機の内蔵マイクに向かっ て音声を入れる

●録音中に記録 / 停止ボタンを押す と、録音を停止します。



- ●録音終了後にモニターは再点灯します。
- ●録音中はズームレバーなどに触れないよ うにお気を付けください。ノイズが記録さ

 ●録音停止後に再度録音すると、別ファイ れる場合があります。
- ●カードに録音できる時間のめやす → P54
- ●音声(VOICE)ファイルはすべて自動的に ロックされます。→ P36
- ルとして保存されます。

録音した音声を聴く(ボイス再生)

本機で録音した音声ファイルを再生します。

- **1** [▶] にし、[VOICE] モー ドに設定する(P17)
 - ●音声ファイルが一覧表示されます。







② 音声ファイルを選ぶ





3 ジョグボールを押す

- 再牛が始まります。
- ●再牛開始後、約 5 秒で液晶モ ニターは消灯します。(ジョグ ボールを上に転がすと再点灯 します)





●音量の調整について → P27

ジョグボールの操作

停止 :押す

:再生中に下に転がす 一時停止

(再生に戻るには押すまたは

トに転がす)

:右または左に1回転がす 頭出し

- ●再生中にリモコンの[▶▶//◄◀]ボタンを押 し続けると早送り・早戻しができます。(P28)
- 再牛終了後にモニターは再点灯します。
- の先頭)になると、通常の再生に戻ります。
- ●再生中はジョグボールを上に転がすと再 ●外部機器につないで聴くときは → P29 点灯します。(約5秒後に消灯します)
- ●音声はモノラルになります。

れます。

- ●早送り(早戻し)は次のファイル(ファイル ●ステレオインサイドホンの使いかたは

音楽を聴く(MPEG2-AAC/MP3 音楽再生)

SD-Jukebox Version 4(VW-SJK10/SH-SS20)(別売)を使って記録した音楽ファイ ルが聴けます。

- **音楽ファイルの入ったカードを入れる(P13)**
 - ●SD-Jukebox Version 4(別売)で記録した MPEG2-AAC、MP3 が再生できます。
- ② 「▶ 1にし、「AUDIO]モード に設定する(P17)







- 3 音楽ファイルを選ぶ
 - ●音楽を記録するときに、静止画を 関連付けして記録すると、静止画 も同時に再生します。





- ② ジョグボールを押す
 - 再牛が始まります。
 - ●再生開始後、約5秒で液晶モニ ターは消灯します。(メニューで 「パワーセーブ」を「切」にすると消 灯しません)





- ジョグボールの操作
- :押す 停止
- 一時停止 :再生中に下に転がす

(再牛に戻るには押すまたは

トに転がす)

頭出し :右または左に 1 回転がす

- ●再生開始から約3秒間表示さ れます。
- ●音量の調整について → P27
- ●再生中にリモコンの「▶▶Ⅰ/▼■ | ボタンを押し続けると早送り・早戻しができます。 (P28)
- 繰返し再生(リピート再生)するには 停止中に[MENU]を押し、[リピート再生] を希望の設定にする

選んだ曲のみ繰り返し 1曲:

全曲: 全曲の繰り返し(プレイリストを

選択時はプレイリストの全曲)

リピート再生しない 切:











プレイリストを選ぶ

SD-Jukebox Version 4(別売)で作成したプレイリストを選んで、再生することができます。

[MENU]を押し、[プレイリスト]を選び、再生するプレイリストを選ぶ

●画面の先頭の項目①を選ぶと、記録されている音楽ファイルがすべて再生されます。







転がして 選んで、 真ん中を 押す



表示されるタイトル名などは、 SD-Jukebox の設定によって 異なります。

音質を切り替える(EQ)

本機にリモコンを付けると、音質を切り換えることができます。(ステレオインサイドホン(P28)を使用しないと音声は聞こえません)


イコライザー[EQ]ボタンを押すごとに、以下のように変わります。

表示なし →S-XBS→TRAIN→ 表示なし

表示なし: 音質の変化なし S-XBS: 迫力ある重低音

TRAIN: 電車内での音漏れを防ぐ、耳に優

しい音声



S-XBS

音量を調整する

再生音量を調整します。

●音量調整後、約 2 秒間何も操作しなければ、自動的に音量調整画面は消えます。



T 側:音量が大きくな


ります。

W側:音量が小さくな

- ●音楽ファイルの記録、プレイリストについ ●メニューで[パワーセーブ]を[入]にしてては、SD-Jukebox Version 4(別売)の説 いる場合、再生後約5秒でモニターが消灯明書をお読みください。 し、停止後約30秒で、電源が切れます。
- ●本機は再生専用機として使えます。曲の記録・削除などはできません。
- ●音楽データがない場合は、プレイリスト選 択画面は表示されません。
- ●メニューで[パワーセーブ]を[入]にしている場合、再生後約5秒でモニターが消灯し、停止後約30秒で、電源が切れます。再度、電源を入れ直してください。(リモコンの[■/►/●]ボタンを押しても、電源が入ります)

リモコン / ステレオインサイドホンを使う


リモコンを使うと、本機から離れて、記録・再生ができます。 対面モード撮影時や、音楽を聴くときに便利です。



- リモコンのボタンについて
- **1** 「-VOL +] ボタン

再生音量を調整します。(ズーム操作はできません)

- 2 [■/▶/●]ボタン
 - [♠]モード時は映像・音声を記録 / 停止します。
- [▶]モード時は映像・音声を再生 / 停止します。
- **3** [▶▶]ボタン 次のファイルを選びます。 再生中に押し続けると早送りします。
- 4 [◄◄]ボタン 前のファイルを選びます。 再牛中に押すとファイルの先頭に戻り、 押し続けると早戻しします。
- **5** ホールドスイッチ[HOLD] 「► HOLD]にすると、ボタン操作を 受け付けません。 (本体側のボタンはロックされません)
- **6** イコライザー[EQ]ボタン(P27) 音楽(AUDIO)を聴くとき、音質を選びます。 迫力のある重低音(S-XBS)や耳に優しい TRAIN モードに設定できます。
- 付けることはできません。
- 音声が出ません。
- ●必ず付属のリモコンをお使いください。






- ●ステレオインサイドホンを直接本体に ●本機の電源が切れているときにリモコンの 「■/▶/●]ボタンを押すと、電源が入ります。
- ●リモコンを付けると、スピーカーからは ●イコライザー[EQ]は音楽ファイルの再生 時のみ働きます。(P27)

テレビなどの外部機器で映像や音声を見る/聴く

USB クレードルを使うと、テレビやオーディオ機器などで映像や音声を楽しめます。



- 接続する(上記参照)
 - ●接続時は本機の電源を切っておいてください。
- ② (電源を入れたあと)[▶]にし、再生したいモードに設定する





- **❸** [MENU]を押して[セットアップ]を選ぶ
- 4 [出力設定]を[ライン]にする
 - ●設定後、[MENU]を押します。
 - ●本機の映像などが出るように、外部機器の入力 設定も確認してください。
 - ●USB クレードルから外しているときは、自動的に「LCD」に設定されます。






- **6** 再生ファイルを選び、ジョグボールを押す
 - ●再生が始まります。



- MPEG4
- ●再生方法の詳細については各モードの ●USB クレードルを付けて、本機の液晶モページをお読みください。 ニターで映像を見るには、「セットアッ
- ●画面の表示を消すには、[表示設定]メ ニューの[アイコン表示]を[切]にします。
- ●上記の接続では、本機のスピーカー、ステレオインサイドホンは使えません。
- ●USB クレードルを付けて、本機の液晶モニターで映像を見るには、[セットアップ]メニューの[出力設定]を[LCD]にします。(音声も本機のスピーカーから聞こえます)[ライン]にしていると液晶モニターに映像は映りません。

外部機器から映像を記録する

外部機器の映像を本機で記録します。



- ז 接続する(上記参照)
 - ●接続時は本機の電源を切っておいてください。
- ② 「๑]にし、「MPEG4]または [PICTURE]モードに設定する






- (4) [入力設定]を[ライン]にする
 - ●設定後、「MENU」を押します。
 - [LINE]表示が出ます。
 - ●USB クレードルを付けていないときは、メニュー の設定に関係なくカメラの映像が液晶モニターに 映ります。



- 6 外部機器を設定する
 - ●本機に映像・音声が入力されているか確認してください。
 - ●「MPEG4]モード時は、ズームレバーをW側に動かすと、本機のスピーカーを消音で きます。(音量の調整はできません。T 側に動かすと再出力できます)

記録 / 停止ボタンを押す





- ●著作権保護の信号(コピーガード)が●停止状態で約5分経過すると、自動的に電源が 入っている映像は記録できません。
- の画像サイズは「640 × 480」です。 (メガピクセルではありません)
- ●外部機器からのボイス録音はできません。
- 切れます。電源を入れ直してください。(P16)
- ●外部機器からカードに記録される静止画 ●記録[(●)]モード時は、[セットアップ]メ ニューの[出力設定] (LCD・ライン)の設定 に関係なく、「AV IN/OUT]端子から映像・ 音声は出力されません。

自動録画機能を使う

動画記録モード時のみ

外部機器から映像入力信号を受けると、自動的に録画を開始します。

必ず AC アダプターをお使いください。 (自動録画設定を行っても、バッテリーのみでは動作しません)

- 外部機器のタイマー設定などを行う
- おお機器の映像信号が出力されていないのを確認する
- **4** [

 □]にし、[MPEG 4]モードにする







6 [MENU]を押し、「自動録画設定]を 選ぶ







転がして 選んで、 真ん中を



- マー]を選び、希望の時間を選ぶ
 - ●録画開始から終了までの時間を設定します。 (最大 180 分まで設定できます)



「自動録画スタンバイ]を選ぶ

●確認画面が表示されたら「はい」 を選び、ジョグボールを押しま す。(スタンバイモードになり、 自動的に電源が切れます)



- ●映像入力信号を検知すると、自動的に録画が始まります。
- ●録画中に、記録 / 停止ボタンを押すと、記録は停止します。
- おいてください。
- ●映像の最初の部分が記録されない場合が あります。
- ●接続するときは、外部機器の電源を切って ●設定した時間が経過しなくても、カード 容量がいっぱいになると、記録が自動的 に停止します。
 - ●自動録画は 1 回分だけ設定できます。

ズームで撮る

デジタルズームで最大約2.5倍まで拡大できます。

① [⑥] にし、[MPEG4] または、 [PICTURE] モードに設定する







ズームレバーを T 側または W 側に動かす



- T 側に動かすと最大約 2.5 倍まで3段階に変 わります。
- ●電源を切る、または[(▶)]モードにすると、ズー ム倍率は1倍に戻ります。



暗い場所で撮る(ナイトビュー(高感度)モード) □

暗い場所でも、カラーで明るく浮かび上がらせて記録できます。

1 [♠] にし、[MPEG4] モードに 設定する







② [NIGHT VIEW]を押す

●[**□**]が表示され、画面が明るくな ります。 (もう一度押すと、解除されます)





- ●次の場合は、ナイトビュー(高感度)モー ●[MPEG4]モードのときのみ使えます。 ドは解除されます。
 - 電源を切る
 - 再生[▶]モードにする
 - ・モード切換ボタンを押して [VOICE]モードにする
 - ・「入力設定」を「ライン」に設定する
- ●撮影した映像はコマ落ちのように見えま
- ●ナイトビュー(高感度)モードは、CCDの信 号蓄積時間を通常よりも長くすることによ り、暗い場面もカラーで明るく映し出すこ とができる機能です。このため、通常では 見えない微小な輝点が見えることがありま すが、異常ではありません。

逆光で撮る(逆光補正) 🖪

逆光で人物などが暗くなる場合に、画面を明るくします。

1 [⑥] にし、[MPEG4] または、
[PICTURE] モードに設定する







- ジョグボールを約 1 秒以上 押す
 - ●ショートカット設定モード になります。



3 [逆光補正]を選ぶ

●ジョグボールを上下に転が すと、以下のように換わり ます。





[逆光補正] →[ホワイトバランス] →[逆光補正]

❷ [入]を選び、ジョグボールを押す







決定



- ●画面が明るくなります。 (「切」を選ぶと解除されます)
- ●次の場合は、逆光補正は解除されます。
 - 電源を切る
 - 再生[▶]モードにする
 - ・「入力設定」を「ライン」に設定する

自然な色合いで撮る(ホワイトバランス設定) №

通常はオートホワイト(白)バランス機能により、自動で自然な色合いに撮ること ができます。しかしシーン・光源によっては、自然な色合いで撮れないことがあり ます。この場合に、ホワイトバランスを設定し、色合いを調整します。

1 [♠] にし、[MPEG4] または [PICTURE] モードに設定する







ジョグボールを約1秒以上 押す

●ショートカット設定モードになり ます。



る [ホワイトバランス]を選ぶ

●ジョグボールを上下に転がすと、 以下のように換わります。





[逆光補正] →[ホワイトバランス] → [逆光補正]

■ 画面いっぱいに白い被写体 (白紙など)を映しながら、「セット]を 選び、ジョグボールを押す













- ●ホワイトバランス設定を自動にするには、手順2~4で「オート」を選ぶ。
- ●次の場合は、ホワイトバランス設定は自 ●光が弱いときなど、ホワイトバランス設 動になります。
 - ・ 雷源を切る
 - 再生[▶]モードにする
 - ・「入力設定」を「ライン」に設定する
- 定ができない場合があります。([№])が 点滅します)
- ●ホワイトバランス設定を行うと効果的な シーンについて → P56

不要なファイルを削除する

不要になった静止画や音声、動画ファイルを削除します。

■ 削除するファイルを選び、 再生(再生の一時停止)する





- [MENU]を押す
 - ●ショートカット編集モード になります。



❸ [ファイル削除]を選ぶ

●ジョグボールを転がすと、 以下のように変わります。





[MPEG4]·[VOICE]再生時

[ファイル削除] →[ロック設定] →[ファイル削除]

[PICTURE]再生時

[ファイル削除] **→**[ロック設定] **→**[DPOF プリント]

→「ファイル削除]

🖪 [はい]を選び、ジョグボー ルを押す

●削除後、ファイル一覧に戻ります。







設定

■ 選んだ動作モードのファイルをすべて削除す るには

- **1** [▶]にし、動作モードを選んで、[MENU] を押す
- **2** 「カード操作]を選び、ジョグボールを押す
- **3** 「ファイル削除]を選び、ジョグボールを押
- 4 確認画面が出たら、「はい」を選び、ジョグ ボールを押す



- ●一度消したファイルは元に戻りません。●音楽(MPEG2-AAC、MP3)ファイル よく確認してから削除してください。
- ●ロックされたファイルは削除できません。 ロックを解除してから削除してください。
- (P26) は本機で削除できません。

カードのファイルを保護する(ロック設定)

カードに記録したファイルを誤って削除しないように保護(ロック)します。

■ ロック設定するファイルを 再生 (再生の一時停止) する





(MENU)を押す

●ショートカット編集モード になります。



8 [ロック設定]を選ぶ

ジョグボールを転がすと、 以下のように換わります。



○ □ ロック設定 〈 解除

[MPEG4]·[VOICE]再生時

[ファイル削除] → [ロック設定] → [ファイル削除]

[PICTURE]再生時

[ファイル削除] **→**[ロック設定] **→**[DPOF プリント]

→「ファイル削除]

■ [保護]を選び、ジョグボールを押す







設定

●ファイルロック後に、ファイル一覧に戻ります。



- 選んだ動作モードのファイルをすべてロック するには
- **1** [▶]にし、動作モードを選んで、[MENU]を 押す
- **2** 「カード操作]を選び、ジョグボールを押す
- 3 「ロック設定]を選び、ジョグボールを押す
- **4** 確認画面が出たら、「保護」を選び、ジョグ ボールを押す



- い場合、時間がかかります。
- ●[解除]を選ぶと、ロック設定が解除され ●ロック設定は本機でのみ有効です。 ます。
- ●ロック設定(解除)するファイル数が多 ●音楽(MPEG2-AAC、MP3)ファイル(P26) はロック設定および解除はできません。

プリント情報を書き込む(DPOF 設定)

プリントしたい静止画、枚数などの情報(DPOF データ)をカードに書き込みます。

DPOF 設定する静止画ファイルを再生する (P21)





- (MENU)を押す
 - ●ショートカット編集モード になります。



❸ [DPOF プリント]を選ぶ

●ジョグボールを転がすと、 以下のように換わります。





[ファイル削除] **→**[ロック設定] **→** [DPOFプリント] **→** [ファイル削除]



大数を 関めで



決定



■ DPOF 設定をすべて解除するには

- **1** [▶]にし、[PICTURE]モードにする
- **2** [MENU]を押す
- 3 [カード操作]を選び、ジョグボールを押す
- **4** [DPOF リセット]を選び、ジョグボールを押す
- **5** 確認画面が出たら、[はい]を選び、ジョグボールを押す

■ DPOF設定をスライドショーで確認するには

- **1** [▶]にし、[PICTURE]モードにする
- **2** 「MENU]を押す
- 3 [カード操作]を選び、ジョグボールを押す
- **4** [DPOF 確認] を選び、ジョグボールを押す ●設定した画像が約3秒ずつ表示されます。



●プリント枚数は $0\sim99$ 枚まで設定できま ●DPOF 設定(解除)するファイル数が多いす。 と、時間がかかる場合があります。

付属のソフトで作ったスライドショーを楽しむ (P. スライドショー)

SD-MovieStage Ver. 2.5(付属)で設定したスライドショーをもとに静止画を再生します。

● [▶] にし、[PICTURE] モードに設定する









② [MENU]を押す



3 [P. スライドショー]を選ぶ







設定

● SD-MovieStage Ver. 2.5で設定した画像が設定した順番で、約3秒ずつ再生します。

●すべての再生が終わると、停止します。

スライドショー中のジョグボールの操作

停止 :押す

一時停止 :下に転がす

(元に戻るには上に転がす)





●SD-MovieStage Ver. 2.5 で設定したスラ ●SD-MovieStage Ver. 2.5 について イドショーの時間は本機では適用されま → P44、49

せん。

液晶モニターを調整する

液晶モニターの明るさや色レベルを調整します。

➊[MENU]を押す



② [表示設定]を選ぶ









❸ [明るさ]または、[色レベル]を選ぶ





🕢 調整する



転がして 調整




「明るさ**」**: 「● **]**が右(+)にいくほど明るくなります。 [色レベル]:[●]が右(+)にいくほど濃くなります。

- [MENU]ボタンを押すと、設定画面が消えます。 (ジョグボールを押す、または約5秒間そのままにしておく と、自動的に「表示設定」に戻ります)
- ●液晶モニターの調整内容は、実際に録画される映像には影響しません。

使い終わったら

● 電源を切る





② 液晶モニターを閉じる(P14)


■ストラップを固定しているときは、閉じる前に外してください。



がッテリー、カードを取り出す(P12、13)







●長時間使用しないときは、バッテリーを外してください。

カードをフォーマットする

フォーマットすると、カードに記録されているすべてのデータ(ファイル)は削除 され、元に戻すことができません。よく確認してからフォーマットしてください。

① [⑤] にする



(MENU)を押す



⋒ [セットアップ]を選ぶ







決定



▲ [フォーマット]を選ぶ







決定

●確認画面が表示されたら、「はい」を選び、ジョ グボールを押します。



- ●通常はカードをフォーマットする必要は ●SDメモリーカードの書き込み禁止スイ ありません。
- ●同じカードを使用していて、何度も「カー ドを確認してください」とメッセージが出 ●ロックしたファイルや音楽ファイルも削 た場合、本機でそのカードを使うには フォーマットする必要があります。
- ッチが [LOCK]側のときはフォーマット できません。
 - 除されます。
 - ●記録・再生に失敗するなど、カードが不安 定になってきた場合は、一度フォーマッ トしてみてください。

パソコンで使う

- ●USBドライバー(付属)をインストールすると、本機とパソコンを接続して使えます。
- [エクストラファイン] で記録した MPEG4 動画をパソコンで再生するには、SD-MovieStage Ver. 2.5 (付属) をインストールする必要があります。
- ●SD-MovieStage Ver. 2.5 (付属)を使うと、映像や音声を簡単に楽しめます。
- ●SD-Jukebox Version 4(VW-SJK10/SH-SS20)(別売)を使うと、オーディオ CD など の音楽をカードに記録することができます。(本機の[AUDIO]モードで再生できます)



SD-MovieStage

- ・SDカードの内容が一目でわかる
- ・ファイルの整理が簡単にできる ・パソコンのデータをSDカードに 書き出せる
- ・MPEG4カット編集機能

USBドライバー/SD-MovieStage 動作環境

以下の環境でご使用いただけます。

対応パソコン	Microsoft Windows XP Home Edition/ Windows XP Professional/Windows 2000 Professional/ Windows Me/Windows 98SE 日本語版が プリインストールされた IBM PC/AT 互換機
CPU	Intel Celeron 466 MHz 以上
メモリ	Windows XP/2000 の場合 256 MB 以上 Windows Me/98SE の場合 128 MB 以上
ディスプレイ	High Color (16bit)以上/デスクトップ領域800×600以上
ハードディスク	350 MB 以上の空き容量(SD-MovieStage Ver. 2.5)
必要な ソフトウェア	●Internet Explorer 5.5 以降 ●Windows Media Player 6.4 以降 ●DirectX 9.0b 以降
サウンド	Windows 互換サウンドデバイス
ドライブ	CD-ROM ドライブ(インストールに必要)
インターフェース	USB 端子
その他	マウスまたはマウスと同等のポインティングデバイス

- ●推奨環境のすべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。
- ●NEC PC-98 シリーズとその互換機では動作保証しません。
- ●Windows 3.1/95/NT および Macintosh には対応していません。
- ●USB ハブを経由する場合や USB カードをご使用の場合は、動作保証の対象外とさせていただきます。
- ●Windows XP/2000 をお使いの場合は、ユーザー名を[Administrator (コンピュータの管理者)] (もしくはこれと同等の権限を持つユーザー名)にしてログオンしてからインストールしてください。
- 42●インストール前に P4 のソフトウェア使用許諾書をよくお読みください。

USB ドライバーのインストール

- USB 接続ケーブルをつなぐ前に、必ず USB ドライバーをインストールしてください。
- ●インストール前に他のアプリケーションを終了させてください。

① CD-ROM (付属) をパソコンに入れる

- ●インストール画面が自動で表示されない場合は、CD-ROM ドライブのアイコンをダブルクリックしてください。
- [USB ドライバーのインストール] をクリックする



❷ [完了]をクリックする

●再起動後、ドライバーが有効になります。 (必ず再起動してください)



カード内のデータについて

カード内のフォルダーには以下のファイルが入っています。 ファイル名やフォルダー名を変更すると、本機で使えなくなる場合があります。 ファイル操作には SD-MovieStage (付属)をお使いください。

[DCIM] :JPEG 形式(IMGA0001.JPG など)で記録された

静止画(本機では100-0001などと表示されます)

[MISC] :静止画に設定された DPOF データ

SD-MovieStage で作成したスライドショーデータ(ALITEL AVONABLE など)


タ(AUTPLAYŎ.MRK など)

[SD_VIDEO] :MPEG4(ASF)形 式(MOL001.ASF な ど)で 記録された動画

[SD VOICE] :音声データ(MOB001.VM1 など)

[SD_AUDIO] :SD-Jukebox Version 4(別売)などで記録さ

れた音楽データ(AOB001.SA1 など)



SD-MovieStage のインストール

インストール前に他のアプリケーションを終了させてください。

- ●DirectX9.0b をインストールすることにより、旧バージョンの DirectX に対応したアプリケーションが正常に動作しなくなる場合があります。
- **介** CD-ROM (付属) をパソコンに入れる
 - ●インストール画面が自動で表示されます。 表示されない場合は、CD-ROM ドライブのア イコンをダブルクリックしてください。
- [SD-MovieStage Ver. 2.5 のインストール]をクリックする



3 [次へ]をクリックする



- **4** よく読んで、内容に同意される場合は、「はい」をクリックする
 - ●[いいえ]をクリックすると、 SD-MovieStage Ver. 2.5 はインストール されません。



6 [次へ]をクリックする



6 [はい]をクリックする

●[いいえ]をクリックすると、デスクトップに ショートカットアイコンは表示されません。



☆ [はい]をクリックする

●DirectX 9.0b がインストールされます。 DirectX 9.0b がすでにインストールされている ときは、この画面は表示されません。



❷ [完了]をクリックする

- ●パソコンを再起動します。
- DirectX 9.0b がすでにインストールされているときは、これでインストールは完了です。
 (手順 ② ~ ⑦の画面は表示されません)
 再起動後に SD-MovieStage Ver. 2.5 が使用できます。



- パソコンを再起動後、Microsoft DirectXのセットアップ画面が表示されたら、内容をよく読み、[同意する]にチェックを付けたあと、[次へ]をクリックする
 - ●[キャンセル]をクリックすると、 SD-MovieStage Ver. 2.5 はご使用になれません。



⑩ [次へ] をクリックする




- [完了]をクリックして、パソコンを再 起動する
 - これでインストールは完了です。 再起動後に SD-MovieStage Ver. 2.5 が使用 できます。



パソコンと接続する

- ●USB ドライバーをインストールしてから、USB 接続ケーブルを接続してください。
- ●AC アダプターとバッテリーの両方をお使いください。どちらか一方だけでは、 パソコンに接続して使うことはできません。



1 [▶] にして、上記のように接続する

- ●[マイコンピュータ]に[リムーバブルディスク] アイコンが表示されます。
- ◆本機はパソコン専用モードになります。 (本機からの操作はできなくなります)



- ●本機側から操作するときは、USB接続 ケーブルを抜いてください。
- ●USB クレードルなしで使用することは できません。
- ●本機とパソコンを接続中に、パソコンでカード内の MPEG4 動画ファイルを再生すると、映像がコマ落ちすることがあります。この場合、再生したいファイルをパソコンにコピーして、そのファイルを再生してください。

パソコン接続時のお願い(Windows 98SE 使用時)

USBドライバーをインストールし、最初に本機をパソコンと接続したときに、[新しいハードウェアの追加ウィザード]画面が表示される場合があります。 以下の方法で操作を完了すると、パソコン側で本機を認識できます。

● [次へ] をクリックする



② [使用中のデバイスに最適なドライバを検索する]が選ばれていることを確認し、[次へ]をクリックする



- 付属のCD-ROMをパソコンの CD-ROM ドライブに入れる
 - ●インストール画面が表示された場合 は、「終了]をクリックします。
- **4** [検索場所の指定]のみを選び、 [参照]をクリックする



6 CD-ROM アイコンをダブル
クリックし、[USB Driver]をダブルクリックし、[files]をクリックして[OK]をクリックする



- ●手順 ②で[参照]をクリックせず 「E:¥USB Driver¥files」(CD-ROMド ライブが E のとき)と入力して指定す ることもできます。
- 6 [次へ]をクリックする



7 [次へ]をクリックする



❷ [完了]をクリックする



USB 接続ケーブルを安全に外すには

Windows XP/2000をお使いの場合は、以下の方法でUSB接続ケーブルを外します。 Windows Me/98SE をお使いの場合は、電源 / カードアクセスランプが点滅していないのを確認して、そのまま抜いてください。 (本機の電源は入れたままにしてください)

- - ●ハードウェア取り外し画面が表示されます。
- ② [USB 大容量記憶装置デバイス]を 選択し、[停止]をクリックする





- **♂** [OK]をクリックする
 - ●[OK]をクリックすると、安全に USB 接続 ケーブルを外すことができます。



SD-MovieStage を起動する

【スタート】→[すべてのプログラム (プログラム)】→[Panasonic】→[SD-MovieStage】→[SD-MovieStage】を選ぶ



●SD-MovieStage Ver. 2.5 の使用方法などについては本説明書には記載しておりません。同時にインストールされる PDF 説明書をお読みください。

SD-MovieStage をアンインストールする


他のアプリケーションを終了させてから、アンインストールしてください。

- **1** [スタート] (→ [設定]) → [コントロールパネル] をクリックする
- [プログラム(アプリケーション)の追加と削除]をダブルクリックする
- **③** [SD-MovieStage]を選ぶ
- ▲ [変更と削除]([変更/削除]または[追加と削除])をクリックする
- 削除の確認メッセージが表示されたら、[OK]をクリックする

●PDF 説明書を読むには Adobe Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。 (インストール画面で、「Acrobat Reader のインストール]をクリックしてください)

メニュー画面の表示

内容については関係するページをお読みください。




記録[🕤]モード

- **1**画像サイズ(P20)
- 2 静止画画質(P20)
- 3 フラッシュ(P20)
- 4表示設定
- 5 セットアップ
- 6 記録モード (P22)
- **7** 自動録画設定(P31)

[サブメニュー]

- **8 アイコン表示** 画面のアイコン表示を切 / 入します。
- 9 明るさ(P39)
- 10 色レベル(P39)
- 10 日レベル(139
 - [切]にすると、鳴らなくなります。
- 12 入力設定(P30)
- **13** 自動電源オン(P16)
- **14** フォーマット(P41)
- 15 時計設定(P19)
- 16 録画タイマー(P31)
- 17 自動録画スタンバイ(P31)



再生[▶]モード

- **1** カード操作
- 2 P. スライドショー(P38)

付属のSD-MovieStage Ver.2.5で作ったスライドショーデータをもとにスライドショーを行います。

3 再生サイズ

MPEG4 動画再生時の画面サイズを設定します。

[ノーマル]にすると、通常画面になります。[フルスクリーン]にすると、画面全体に拡大されます。テレビに表示するときは、[ノーマル]にすることをおすすめします。

- 4 動画リピート(P23)
- 5 リピート再生(P26)
- 6 パワーセーブ(P27)
- **7** プレイリスト(P27)

カードにプレイリストが記録されている場合、再生するプレイリストを選びます。プレイリストは本機で設定できません。 SD-Jukebox Version 4 (VW-SJK10/SH-SS20)(別売)をお使いください。

[サブメニュー]


- 8 ファイル削除(P35)
- 9 ロック設定(P36)
- **10 DPOF 確認(P37)**
- **11 DPOF** リセット(P37)
- **12** 出力設定(P29)
- **13 デフォルトプレイリスト** (P27) カード内の全曲が再生されます。ここ
 - の表示は、SD-Jukebox での設定により変われます。

14 プレイリスト(P27)

SD-Jukebox で設定したプレイリスト 名が表示されます。ここの表示は、SD-Jukebox での設定により変わります。

その他の項目は記録[lacktriangle]] モードと同じです。

液晶モニターの表示



1動作モード表示

モードを切り換えてから(電源を入れてから)数秒経過すると、アイコン表示のみになります。

PICTURE:静止画[PICTURE]モード

■ MPEG4 :動画[MPEG4]モード

● VOICE :音声[VOICE]モード

』AUDIO :音楽[AUDIO]モード

2 状態表示

[記録系]

:記録中

REVIEW :記録画像確認中

[再生系]

▶ :再生■ :一時停止

◄✓✓✓</l>

×60◀◀ / ▶▶ で60倍速になります)

スライドショー(P21、38)スライドショーの一時停止

ACCESS: カードアクセス中 NO CARD:カードなし NO FILE :ファイルなし

3 フラッシュ表示(P20)

4A :オート

\$:入

ナイトビュー(高感度)モード表示

(P32)

モード

4 画質(サイズ)表示

静止画[PICTURE](P20)

±1600 :ファイン(1600 × 1200)±1600 :ノーマル(1600 × 1200)

#1280 :ファイン(1280 × 960)

∴1280 :ノーマル(1280 × 960)

:::640 :ファイン(640 × 480)

. 7 7 7 7 (040 × 400)

:.640 :ノーマル(640 × 480)

MPEG4 動画[MPEG4](P22)

 XF
 :エクストラファイン

 SF
 :スーパーファイン

F:ファイン

N :ノーマル

E :エコノミー

5 バッテリー残量表示

バッテリーの残量が少なくなるにつれ

▼ → **■** (点滅)

便利な情報

数分でバッテリーがなくなりますので 充電してください。

(AC アダプター使用時に **1** が表示される場合がありますが、問題ありません)

6 カメラ機能表示

zоом1 : ズームモード (Р32)

| ジンボード (P33)

△ :白バランス設定 (P34)

外部入力表示(P30)

LINE :外部入力中

▼ :スピーカー消音中

7年月日、時刻表示(P19)

時刻は24時間表示です。 (記録・再生モードとも)

8 経過時間表示

0h00m10s

記録モード時 :記録経過時間 再生モード時 :再生経過時間

9 記録可能時間・可能枚数表示

R 10

静止画の記録可能残り枚数(残り0枚で 赤色点灯となります)

R 0h10m

MPEG4 動画撮影、音声(VOICE)記録 可能残り時間(残りOhOOmで赤色点灯 となります)

10 ジョグボール誤動作防止表示

● HOLD :誤動作防止中

11 音質表示 (音楽ファイル) (P27)

リモコンの[EQ]ボタンで設定する音質を表示します。

S-XBS : S-XBS $\mp - \mbox{\ensuremath{\cite{F}}}$ TRAIN $\mp - \mbox{\ensuremath{\cite{F}}}$

12 リピート再生

◇A→ :全ファイル(全曲)リピート

(1) ファイル(1曲) リピート

13 再生ズーム表示

再生ズーム中に表示します。

14 ファイル名表示

再生ファイルの名前を表示します。

15 DPOF 設定表示 (P37)

DPOF 設定済み(1枚以上に設定)

16 ロック設定表示 (P36)

ファイルをロックしているとき。

17 音量表示 (P27)

音量を調整するときに表示します。

18 警告表示

(記録・再生モードとも)

「バッテリーがなくなりました」

バッテリー容量がなくなりましたので 充電してください。(P11)

または十分に充電したバッテリーと交換してください。

「カードを入れてください」

カードが入っていません。またはカードが途中までしか入っていない可能性があります。

「カード残量がありません」

カードの容量がありません。不要なファイルを削除するか、新しいカードを入れてください。

「カードがロックされています」

SD メモリーカードの書き込みスイッチ が「LOCK」側 に なっています。 (P74)

「カードを確認してください」

カードを入れ直してみてください。それでも表示が消えない場合は、フォーマットしてください。(P41)

「ファイルがロックされています」

ロック設定されているデータに削除操作をしています。

「電源を入れ直してください」

電源を入れ直してください。

「コピーガードがあり 録画できません」

著作権保護の信号(コピーガード)が 入っている映像を記録しようとしてい ます。このデータは記録できません。

「AC アダプターとバッテリー両方を 接続してください」

USB接続ケーブルでパソコンと接続するときは、バッテリーとACアダプターの両方を取り付けてください。

「再生モードに設定してください」

USB接続ケーブルでパソコンと接続するときは、再生[▶]モードにしてから接続してください。

Γį

対面撮影時に警告表示が出ています。

お願い・ヒント

■ バッテリーを入れる / 充電する (P11)

●付属バッテリー1 本当たりの充電時間の めやすは以下のとおりです。(フラッシュ など使用状況・周囲の温度により記録時間 / 枚数 / 充電時間は変わります)

付属バッテリー 1 本あたり(温度 25 ℃ / 湿度 60%時)

充電時間	連続 記録枚数 (PICTURE)	連続 記録時間 (MPEG4)	連続 再生時間 (MPEG4)	連続 再生時間 (AUDIO)
約100分	約120枚	約 60 分	約75分	約120分
([PICTURE]は画像サイズを[1600 × 1200]、静止画画				
質を[ノーマル]に設定して30秒間隔で1枚、フラッシュ				
を2回に1回使用して記録したときの枚数です。				
[AUDIO] はパワーセーブが [入] のときの時間です)				

- ●長期間使用しないときは、バッテリーを 取り出しておいてください。(P72)
- ●充電·使用中は本体などが暖かくなりますが、故障ではありません。
- ●バッテリーを取り出すときは、落下させないようにお気を付けください。
- ●本機の電源が入っているときに、バッテリーの取り出しやACアダプターの抜き差しをしないでください。
- ●充電中は AC アダプターを抜かないでく ださい。AC アダプターを抜くと、電源ラ ンプが数回点滅して消灯します。その場

合、1 分ほどおいてから、再度接続して充電してください。

■ カードを入れる(出す)(P13)

- ●お使いのカードによっては、カードを取り出すときにとび出す場合がありますので、お気を付けください。
- ●カード裏の接続端子部には触れないでく ださい。
- ●電源/カードアクセスランプが点滅中(カードにアクセス中)は、下記の操作を行うと、カードやカードの内容が破壊されたり、本体が正常に動作しなくなることがあります。
 - カードを抜き差しする
 - バッテリーや AC アダプターを外す
 - 振動や衝撃を与える
- ◆静電気や本機・カードの故障などにより、 カードやデータが壊れることがあります。 大切なデータはパソコンにも保存することをおすすめします。
- カード 1 枚あたりの記録時間・枚数のめやすは以下のとおりです。(記録時間・枚数はシーンによって異なります)

カード 1 枚あたりの記録時間・枚数のめやす

PICTURE

カードの容量	1600 × 1200		1280 × 960		640 × 480	
ガートの谷重	ファイン	ノーマル	ファイン	ノーマル	ファイン	ノーマル
8MB	約4枚	約8枚	約8枚	約15枚	約 30 枚	約 60 枚
16MB	約10枚	約 20 枚	約 20 枚	約 30 枚	約70枚	約130枚
32MB	約 30 枚	約50枚	約 50 枚	約80枚	約160枚	約 290 枚
64MB	約 60 枚	約 100 枚	約100枚	約 160 枚	約 330 枚	約 600 枚
128MB	約130枚	約 220 枚	約210枚	約 340 枚	約 680 枚	約1220枚
256MB	約 280 枚	約 450 枚	約 440 枚	約 700 枚	約 1370 枚	約 2470 枚
512MB	約 570 枚	約 920 枚	約 900 枚	約 1420 枚	約 2770 枚	約 5000 枚

MPEG4

カードの 容量	XF(エクストラ ファイン)	SF(スーパー ファイン)	F (ファイン)	N (ノーマル)	(エコノミー)
16MB	約1分	約2分	約5分	約8分	約18分
32MB	約2分	約4分	約10分	約17分	約37分
64MB	約5分	約8分	約21分	約 35 分	約1時間15分
128MB	約11分	約17分	約 46 分	約1時間10分	約2時間30分
256MB	約 23 分	約 35 分	約1時間33分	約2時間20分	約5時間00分
512MB	約 46 分	約1時間10分	約3時間06分	約4時間40分	約10時間10分

VOICE

カードの 容量	録音時間
8MB	約 25 分
16MB	約 58 分
32MB	約2時間
64MB	約4時間
128MB	約8時間30分
256MB	約 17 時間 30 分
512MB	約 35 時間

■ メニュー画面を操作する(P18)

- ●記録中は、メニュー画面は表示されません。
- 動画 / 静止画 / 音声再生時に[MENU]ボタンを押すと、DPOF 設定、ロック設定など、再生しているファイルの編集ができます。(ショートカットメニュー)

■ 静止画を撮る(P20)

- ●記録する静止画の画像サイズが大きくなると、カードへの取り込み時間は長くなります。
- ●被写体から約50 cm以上離して記録して ください。
- ●[ノーマル]に設定して記録すると、被写体によってはモザイク状の画面になります。
- 残り記録可能枚数が10000枚以上であっても、「9999」と表示されます。
- ●フラッシュ使用直後は、5が点滅し、画像を記録できない場合があります。点灯するまで、お待ちください。
- ●ズームにすると画質が劣化します。

■ 静止画を見る(P21)

- ●本機は(社)電子情報技術産業協会 (JEITA)で制定された統一規格 DCF (Design rule for Camera File system) に準拠しています。
- ●本機で再生できる静止画は JPEG 形式の ファイルです。(再生できない場合もあり ます)
- ●ファイル一覧画面で、ファイル数が7つ以上の場合、ジョグボールを転がしていくと、前の(次の)ページが表示されます。

■ 動画を撮る (MPEG4 動画記録) (P22)

- [エコノミー]以外で記録した MPEG 4動 画は当社製デジタルビデオカメラ NV-MX1000/NV-MX2500/NV-EX21(別 売)では再生できません。このときは 「RESET ボタンをおしてください」などの 表示が出ることがありますが、故障ではあ りません。
- ●[エクストラファイン]で記録した MPEG4動画は、当社製DVDビデオレコーダー(DMR-E100H/DMR-E200H)では 認識できません。

- ●ズームにすると画質が劣化します。
- ●被写体から約50 cm以上離して記録して ください。
- ●記録される音声はモノラルになります。

■ 動画を見る (MPEG4 動画再生) (P23)

- ●画面の大きさを変えるには、メニューの [再生サイズ]を[ノーマル]または[フルスクリーン]にします。[ノーマル]にする と、通常画面になり、[フルスクリーン]に すると、画面全体に拡大されます。
- ●[フルスクリーン]にすると、再生する ファイルによってはモザイク状の画面に なります。
- ●本機で再生できる動画は ASF 形式のファイルです。(再生できない場合もあります)
- ●ファイル一覧画面で、ファイル数が7つ以上の場合、ジョグボールを転がしていくと、前の(次の)ページが表示されます。
- ●MPEG4 動画を再生すると、被写体の動きが速い場合などでは、モザイクが出たり、コマ落ちしますが、異常ではありません。
- ●他機および他社のソフトウェアで記録されたファイルは本機で再生できない場合があります。また、本機で記録されたファイルは他機で再生できなかったり、画像サイズが正確に表示されないことがあります。
- ●MPEG4の動画ファイル名は16進数の連番で付けられます。

■ 音声を記録する(ボイス録音)(P24)

- ●画面は黒になります。
- ●記録される音声はモノラルになります。
- ●最大連続記録時間は24時間です。
- ●当社製IC レコーダーではボイスファイル を再生できません。

■ 録音した音声を聴く(ボイス再生) (P25)

- ●画面は黒になります。
- 早送り・早戻しは、開始から約7秒間は、 10倍速、7秒以上は60倍速になります。

お願い・ヒント(つづき)

■ 音楽を聴く (MPEG2-AAC/MP3 音楽再生) (P26)

- ■早送り(早戻し)中の音声は聞こえません。
- ●本機単独では曲の記録・削除などはできません。
- ●フォーマットすると、音楽ファイルを含むカード内の全データ(ファイル)が削除されます。
- ●タイトル·アーティスト名が表示されな い場合があります。
- ●WMA 形式の音楽ファイルは、本機では再生できません。
- ●SD-Jukebox で関連付けされた静止画の サイズ(容量)が大きいと、表示に時間がか かる場合があります。
- SD-Jukebox で関連付けされた静止画が 複数ある場合、最初の静止画のみ表示され ます。
- ●静止画の種類によっては、SD-Jukeboxで 関連付けされても、本機で再生できない場 合があります。
- ●MPEG2-AAC、MP3形式でも、ファイルによっては再生できない場合があります。

■ 音量を調整する(P27)

- ●記録時の音声を確認する場合、本機の音 量の調整はできません。
- ■ステレオインサイドホンの L/R は 左/右です。

■ テレビなどの外部機器で映像や音声を見る / 聴く (P29)

- ●テレビなどの外部機器に接続して映像・ 音声を出力しているときは、メニューの [操作音]を[入]にしていても、音は出ま せん。
- ●テレビなどの種類によっては、画面表示 の文字が一部表示されない場合がありま す。

■ 外部機器から映像を記録する(P30)

●ワイド画像(16:9)は正しく記録できません。

- ●音声はステレオの L(左)·R(右)がミック スされ、モノラルで記録されます。
- ●記録中に映像 / 音声コードを抜き差ししないでください。正常に記録できないことがあります。
- ●主音声と副音声が入った映像(2カ国語の映像など)は、記録前に音声を選択してください。記録後に主音声と副音声のどちらかを再生することはできません。(ミックスして記録されます)
- ●テレビ放送の電波が弱い場合や、画面に ノイズが入っている場合に、その映像を記 録すると、映像が乱れたり再生できないこ とがあります。

■ 自動録画機能を使う(P31)

- ●自動録画時以外では録画タイマーは働きません。
- ●外部機器のタイマー設定などは、1 分ほど 余裕をもった設定にしてください。
- ●記録中に映像/音声コードを抜き差ししないでください。正常に記録できないことがあります。

■ 逆光で撮る(逆光補正)(P33)

●暗い場面では補正できない場合がありま す。

■ 自然な色合いで撮る(ホワイトバラ ンス設定) (P34)

- ●暗いところでは設定できない場合があります。
- ●以下のようなシーンでホワイトバランス 設定を行うと効果的です。
 - ・赤っぽい光源(ハロゲンランプ・ナト リウムランプなど)での撮影
 - ・ 複数の光源での撮影
 - ・単調な色彩のシーンの撮影

■ 不要なファイルを削除する(P35)

- ●ボイス録音(P24)のファイルは自動的に ロックされています。ロック解除してから 削除してください。
- ●ボイス録音のデータは任意の録音データ 削除後も常に連番になります。例えば、

[100]TRACK003 を消した場合、 [100]TRACK004 が[100]TRACK003 に変わり、以降のファイルのデータ名も一 つずつ詰まります。

- ●ボイス録音のファイルは本機または SD-MovieStage で削除してください。
- ●ファイル削除中は電源を切ったりカード を抜いたりしないでください。カードが 破壊される恐れがあります。
- ●本機でファイルを削除すると、他機で設定した DPOF 情報が消去される場合があります。
- ●一度削除したファイルは元に戻りません。
- ●SD メモリーカードの書き込み禁止 スイッチが[LOCK] 側のときは削除でき ません。(P74)
- ●本機で再生できない静止画ファイル (JPEG以外)でも削除される場合があります。

■ プリント情報を書き込む (DPOF 設定) (P37)

- ●DPOFとは、Digital Print Order Format の略です。カードの画像にプリント情報などを付加します。DPOF 情報は、DPOF 対応機器で使用できます。
- ●他機で DPOF 設定すると、本機では認識 しないことがあります。DPOF 設定は本機 で設定してください。
- ●DPOF 設定を行う(解除する)ファイル数 が多い場合、時間がかかります。
- 付属のソフトで作ったスライド ショーを楽しむ(P. スライドショー) (P38)
- ●他機で記録した静止画など、ファイルによってはスライドショーの再生時間が長くなります。
- ●P. スライドショーのデータがカードに記録されていないときは、ファイル一覧画面に戻ります。

■ カードをフォーマットする(P41)

●フォーマット中は電源を切ったりカードを抜いたりしないでください。カードが破壊される恐れがあります。

- ●フォーマットは本機または SD-Jukebox Version 4(VW-SJK10/SH-SS20) (別 売)で行ってください。
- ●パソコンでフォーマットしないでください。本機で認識しなくなる場合があります。
- ●本機以外でフォーマットされたカードは 使えない場合があります。また、本機で フォーマットしたカードは、他の機器で使え ない場合があります。 使用する機器側で フォーマットしてください。

■ カード内のデータについて(P43)

- ●カードをフォーマットするときは、本機 または、SD-Jukebox Version 4(VW-SJK10/SH-SS20)(別売)でフォーマッ トしてください。
- ●パソコン上で動画を再生すると、上下に 黒い帯が出ることがありますが、異常では ありません。
- [SD_VOICE] フォルダーやフォルダー内のボイス音声ファイル、[SD_AUDIO] フォルダーは隠しファイルに設定されています。パソコンの設定によっては、これらのフォルダーやファイルはエクスプローラやマイコンピュータの画面に表示されません。
- ●MPEG4動画のファイル名は16進数の連番で付けられます。(例00A=10です)
- ●パソコン上で本機未対応のデータを記録 した場合、本機では認識できません。
- ●[DCIM]、[SD_VIDEO]、[SD_VOICE]などはフォルダーの構成上必要ですので削除しないでください。
- ●MPEG4 動画 (ASF 形式) ファイルは、 Windows Media Player 6.4 以降で再生 できます。

[エクストラファイン]で記録したファイルの再生には MPEG4 Decoder Plug-inをインストールする必要があります。また、音声が出ない場合には専用のソフトウェア(G.726)をダウンロードする必要があります。(どちらも付属のCD-ROMから SD-MovieStage をインストールすると、同時にインストールされます)

お願い・ヒント(つづき)

- ●本機で記録した約 3 分以上の MPEG4 動画(ASF 形式)ファイルを Windows Media Player で再生すると、途中で停止する場合があります。また、同ファイルを SD-MovieStage で使用すると、再生、カット編集、コンバートに失敗する場合があります。この場合は、インストール画面の[Windows Media アップデート]をクリックするか CD- ROM 内の「WMP9QFE」フォルダーの
 - [WMP9QFEInst.exe] を実行し、メッセージに従ってアップデートを行ってください。(このアップデートは、同ファイルを Windows Media Player で再生し、約3~4分後に再生が停止する場合に有効です)
- ●SD-MovieStage をインストールせずに [エクストラファイン]で記録したファイ ルを再生するには、付属の CD-ROM から MPEG4 Decoder Plug-in をインストー ルしてください。
- ●カード内のフォルダーをパソコン上で削除しないでください。本機でカードが読み込めなくなる場合があります。

■ パソコンと接続する(P46)

- ●付属のUSB接続ケーブル以外は使わないでください。
- ●パソコンとの接続中に AC アダプターを 抜かないでください。
- ●パソコンの電源を切っても、本機のパソコン専用モード(「USB接続中です」と表示されます)が解除されない場合は、USB接続ケーブルを外してください。
- ●本機とパソコンを接続中に、パソコンが サスペンド状態になると、サスペンドから 復帰したときに、パソコン側で本機を認識 しなくなることがあります。このときは パソコンを再起動してください。
- ●本機とパソコンを接続中にパソコンを再 起動させると、起動中にパソコンが動かな くなることがあります。この場合は、パソ コンの電源を切り、本機と接続している USB接続ケーブルを抜くか本機の電源を 切ってからパソコンを起動してください。

- ●NTFS 形式でフォーマットしたカードを 本機に入れて、パソコンと USB 接続する と、電源 / カードアクセスランプが点滅し たままになります。
 - たままになります。
 この場合、[Administrator(コンピュータの管理者)](もしくはこれと同等の権限を持つユーザー名)にしてログオンし、マイコンピュータからリムーバブルディスクアイコンを右クリックして、[取り出し]を選び、電源 / カードアクセスランプが点灯したのを確認してから、本機を USB クレードルから取り外し、カードを取り出してください。

■ SD-MovieStage を起動する (P49)

- ●PDF 説明書を読むためには Adobe Acrobat Reader 5.0 以上が必要です。 (CD-ROM に同梱されています)ご使用のパソコンにインストールされていない場合は、インストール画面の[Acrobat Reader のインストール]をクリックするか CD-ROM 内の[Acrobat Reader]フォルダーの[AcroReader51_JPN.exe]をダブルクリックし、メッセージに従って Adobe Acrobat Reader 5.0 をインストールしてください。
- ●SD-MovieStage のインストール中に DirectX 9.0b のインストールに失敗した 場合は、インストール画面の[DirectX のインストール]をクリックするか CD-ROM 内の[DirectX90b] フォルダーの [dxsetup.exe] をダブルクリックし、メッセージに従って DirectX 9.0b をインストールしてください。

故障かな?と思ったら(Q&A)

電源が入らない。

- 1-1:バッテリーやACアダプターは正し く接続されていますか。接続を確認 してみてください。
- 1-2:バッテリーは十分に充電されてい ますか。十分に充電されたバッテ リーをお使いください。

電源が入っていてもすぐに切れる。 2:

- バッテリーが消耗していませんか。 バッテリーを充電するか、十分に充 電されたバッテリーを付けてくだ さい。
- 3: 記録できない。
- 3-1:カードが入っていますか。
- 3-2:SD メモリーカードの書き込み禁止 スイッチが「LOCK」側になってい ると記録できません。
- 3-3:カードの容量は十分ですか。不要な データは削除してください。

静止画がきれいに撮れない。 4:

- [静止画画質]を [ノーマル] にし て、細かいものを記録すると、画像 がモザイク状になることがありま す。「ファイン」にして記録してく ださい。
- 映像や音声がおかしい。 5:
- データが壊れている可能性があり ます。データは静電気や電磁波で壊 れることがあります。大切なデー タはパソコンなどにも保存してく ださい。
- 動画や静止画の記録時間・枚数が本 書の記載と大幅に異なる。
- 6-1:記録される画像によって、記録時 間・枚数は変動します。
- 6-2:動画、静止画、音声、音楽のファイ ルを1枚のカードで使用すると、所

- 定の記録時間・枚数よりも少なくな ります。
- 「×】マークや黒い画面が表示され
- 7-1:[x] マークはカード内のファイル が壊れていて、再生できないときに 表示されます。
- 7-2:形式の異なるデータを再生しよう とすると画面が真っ黒になります。
- 8: カードをフォーマットしても使え ない。
- 8: 本機、またはカードの故障と思われ ます。お買い上げの販売店にご相 談ください。
- 9: テレビと接続しても、映像が出な
- 9-1:テレビの接続端子を確認してくだ さい。(本機の映像をテレビに映す ときは「入力端子」に、テレビの映 像を本機に映すときは「出力端子」 に映像/音声コード(付属)を接続 してください)
- 9-2:本機が「(面)] モードになっている と、テレビに本機の映像は表示され ません。
- 9-3:メニューの設定で [出力設定] が [LCD] になっているとテレビなど に映像が表示されません。「ライン] に設定してください。
- 10: USB クレードルに付けると、液晶 モニターにカメラの映像が映らな い。
- 10: メニューの設定で [入力設定] が 便 [ライン] になっている([LINE]] と 表示中)と液晶モニターにカメラの 映像が表示されません。[カメラ] に設定してください。

故障かな?と思ったら(Q&A)(つづき)

- 11: 記録・再生ができず、画面が動かなくなった。静止画・動画撮影時に液晶モニターが真っ黒のままになる。
- 11: 電源を切ってください。電源が切れないときは、USB クレードルから外し、バッテリーを取り出してください。そのあと電源を入れ直してください。それでも正常に動作しない場合は、接続している電源を外し、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理ご相談窓口」(P89~91)にお問い合わせください。
- 12: 静止画の再生時に、ステレオインサイドホンを接続しても、音声が聞こえない。
- 12: 静止画モード(静止画の記録時・再生時) は音声は聞こえません。
- 13: 音声 (VOICE) ファイルや音楽ファ イルを聞いていたら、急に液晶モニ ターが消灯した。
- 13-1:本機で音声ファイルの記録・再生を行うと、約5秒後に液晶モニターが消灯します。液晶モニターを開閉すると点灯しますが、何も操作しなければ、約5秒後に再び消灯します。液晶モニターは、再生終了後(または一時停止中)に点灯します。
- 13-2:メニューで[パワーセーブ]を[入] にすると、音楽ファイルの再生後、 約 5 秒で液晶モニターが消灯しま す。
- 14: 記録した MPEG4 動画映像を電子 メールで送りたい。
- 14: 本機で記録した映像をパソコンなどに取り込んで、電子メールに添付すると送ることができます。(付属のソフトSD-MovieStageを使うと便利です)この場合、ファイルサイズの容量を

1 MB 程度にすることをおすすめ します。1 MB の MPEG4 動画ファ イルの記録時間は、SF(スーパー ファイン):約8 秒、F(ファイ ン):約15秒、N(ノーマル):約 20 秒、E (エコノミー):約60秒 です。(電子メールで送れるファイ ル容量の上限はお使いの環境に よって異なります。また、XF(エ クストラファイン)で記録したファ イルを送付しても、当社製 SD マル チカメラ SV-AV50 または SV-AV35 をお持ちでないと再生でき ません。(2003年10月現在) 携帯電話に送る場合は、N(ノーマ ル)または E (エコノミー)で撮影 してください。(お使いの機種に よっては再生できない場合もあり ます)

MPEG4 動画ファイルを電子メールなどで送付した場合、再生するには受信側で Windows Media Player 6.4 以降が必要です。音声が出ない場合は専用のソフトウェア (G.726) をダウンロードする必要があります。 Windows Media Player にはこのソフトの自動ダウンロード機能があります。インターネットに接続し、MPEG4 動画ファイルをダブルクリックすると、ソトウェアが自動的にダウンロードされます。 (Mac OS で再生する場合は、Windows Media Player for Macintoshが必要です)

- 15: USB 接続ケーブルを接続すると、 Windows の [デバイスマネー ジャ] の [USB 大容量記憶装置デ バイス] に緑色の [?] マークが表 示される。
- 15: USB ドライバー (付属) をインストールせずに接続すると、OS によっては[?] が表示されます。 USB 接続ケーブルを本機から抜いて、43ページの手順で USB ドライバーをインストールすると表示されなくなります。
- 16: Windows Me 使用時に、USB 接 続ケーブルを抜くと、「デバイスの 取り外しの警告」が表示された。
- 16: Windows Me を使用している場合、USB ドライバー(付属)をインストールせずに接続していると、USB 接続ケーブルをそのまま抜いたときに警告メッセージが表示されます。USB ドライバーをインストールすると表示されなくなります。

(Windows 2000、Windows XPを お使いの場合は、48ページの手順 に従って、USB 接続ケーブルを外 してください)

- 17: 画面に赤や青、緑、白の点が現れた。
- 17-1:液晶モニターの画面上には 0.01 %以下の割合で、画素欠けや常時点 灯するものがありますが、故障では ありません。(P73)
- 17-2:長時間連続で使用したり、周囲の温度が高いところで使用した場合に、本機内部の温度が上がり、画面に赤や青、緑、白の点が現れて静止画撮影時に記録されることがありますが、故障ではありません。このときは本機の電源を切り、しばらく放置してください。

- 18: 本機で記録した音声ファイル (VOICE)をパソコンや他機で再生 したい。
 - 18: パソコンでは SD-MovieStage Ver. 2.5 (付属) を使うと、再生 や WAV 形式でのファイルの保存 ができます。音楽再生 (MPEG2-AAC/MP3 形式の音楽データの再生) 機能搭載の当社製デジタルビデオカメラなどでは再生できません。(2003 年 10 月現在)
- 19: 旧バージョンの SD-Jukebox を 持っているが・・・
- 19-1:旧バージョンのSD-Jukeboxで記録した音楽ファイルも本機で再生できます。(バージョンによっては静止画を関連付けての再生ができない場合があります)
- 19-2:音楽ファイルが入ったカードは音楽ファイルを記録したバージョンの SD-Jukebox を使用し、チェックインしたあとにフォーマットしてください。

(詳しくは、SD-Jukebox の説明書 をお読みください)

- 20: ジョグボール等を操作できない
- 20: [● HOLD] が表示されていませんか?メニューボタンを約2秒以上押して表示を消すと操作できるようになります。

安全上のご注意(必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必 ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度 を、次の表示で区分し、説明しています。



⚠ 危険

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 危険が切迫して牛じることが想定される₁内容 です。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う 可能性が想定される」内容です。



<u>(1)</u> 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物 的損害のみが発生する可能性が想定される」 内容です。

■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は絵表示の一例です)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内 容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく 「強制」内容です。

、危険

バッテリーパックや AC アダプターを炎天下(特に 真夏の車内)など、高温になるところに放置しない



液漏れ・発熱・発火・破裂につながります。

、危険

バッテリーパックを分 解、加工(はんだ付けな ど)、加圧、加熱、火中投 入などをしない



液漏れ・発熱・発 火・破裂につな がります。

不要(寿命)になったバッテ リーについては 72 ページ をご参照ください。

バッテリーパックの端 子部(⊕と ⊝)に金属物 (ネックレスやヘアピン など)を接触させない



液漏れ・発熱・発 火・破裂につな がります。

ビニール袋などに入れ、金 属物と接触させないように してください。

AC アダプターは、本機 専用のバッテリーパッ ク以外の充電には使わ ない



液漏れ・発熱・発 火・破裂などを 起こし、けがを する恐れがあり ます。

バッテリーパックは、 本機専用の AC アダプ ターで充電する



指定以外の充電 器で充電する と、液漏れ・発 熱・発火・破裂な どを起こし、け がをする恐れが あります。

、警告

AC アダプターのほこ りなどは取る



湿気などで ショートや絶縁 不良となり、火 災・感電につな がります。

- ●プラグを抜き、乾いた布で ふいてください。
- ●プラグは時々点検してくだ さい。

AC アダプターは、根元 までしっかりと差し込 **す**;



接触不良で火 災・感電につな がります。

- ●いたんだプラグやゆるんだ。 コンセントは、使わないで ください。
- ●プラグは時々点検してくだ さい。

煙が出ている、異常に 熱い・におい・音がする ときなどは、使うのを やめ、AC アダプターを 抜く



火災・感電につ ながります。

ACアダプター を抜く

- ●バッテリーで使っている場 合は、バッテリーを取り出 してください。
- ●販売店にご相談ください。

内部に水や異物などが 入ったときや外装ケー スが破損したときは、 使うのをやめ、AC アダ プターを抜く



火災・感電につ ながります。

ACアダプター を抜く

- ●バッテリーで使っている場 合は、バッテリーを取り出 してください。
- ●販売店にご相談ください。

⚠警告

自動車など、乗り物を 運転しながら使わない



事故の誘発につながります。

禁止

●歩きながら使うときも、周 囲の状況、路面の状態など に十分ご注意ください。 雷が鳴り出したら、本機の金属部や AC アダプターなどの電源プラグに触れない



落雷すると、感 電につながりま す。

内部に金属物や燃えや すいものなどを入れな い



火災·感電·故障 につながりま す。

●乳幼児にご注意ください。

ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安 定なところに置かない



落下すると、けがや製品の故障につながります。

フラッシュの発光部分を手で触らない



フラッシュの発光後、発光部分に触れると、やけどの原因になります。

、警告

不安定な状態で使わな い



転落すると、死 亡や大けがにつ ながります。

●安定した足場、安定した体 勢を確保してください。

ぬれた手で AC アダプ ターを抜き差ししない



感電につなが ります。

ぬれ手禁止

●必ず、乾いた手で持ってく ださい。

水をかけたり、ぬらし たりしない



内部に水が入 ると、火災・感 雷・故障につな 水ぬれ禁止 がります。

- ●水が入ったときは、販売店 にご相談ください。
- ●雨天、降雪中、海岸、水辺な ど、水がかかりやすいとこ ろで使うときは、ぬらさな いようにご注意ください。

AC アダプターのコー ドやプラグを破損させ ない



無理なねじり、 引っ張り、加工、 重いものの下敷 きなどは、コー ドの破損の原因 となり、火災・感 電につながりま す。

●破損したときは、使うのを やめ、販売店にご相談くだ さい。

分解や改造をしない



火災·感電·故障 につながりま す。

分解禁止

- ●修理や内部の点検は、販売 店にご相談ください。
- ●お手入れ時で、部品の取り 外しや取り付けなどが必要 な場合は、説明書の指示に 従ってください。

交流 100 ボルト〜 240 ボルト以外では使わない また、配線器具の仕様をこえる使いかたをしな



L1

たこ足配線などの場合も、過れて発熱し、 がります。

付属のUSB接続ケーブ ルをUSB指定の端子以 外には接続しない



ケーブルや機器 の破損の原因と なります。

●必ず、USB 接続ケーブルを 接続する前に、使用機器の 端子がUSB端子であること を確認してください。

コードが張った状態で 使わない



コードにつまずいて 転倒した り、機器が破損 する恐れがあり ます。

↑注意

高温になるところに放 置しない



特に直夏の重内、 車のトランクの 中は、想像以上に 高温(約 60 ℃以 上)になります。 SD マルチカメ ラ、バッテリーな どを絶対に放置 しないでくださ い。熱で外装ケー スが変形し、内部 部品が破損する と火災・感電の恐 れがあります。

お手入れの際や長期間 使わないときは、安全 のため、AC アダプター を抜く



ACアダプター を抜く

誤って内部に触れ ると、感電する恐 れがあります。ま た、涌電状態で放 置、保管すると、絶 縁劣化、漏電など により、火災につ ながる恐れがあり ます。(カード保護 のため、カードも 取り出しておいて ください)

飛行機内で使うとき は、航空会社の指示に 従う



本機が出す電磁 波などにより、 飛行機の計器に 影響を及ぼす恐 れがあります。

●病院などで使うときも、病院 の指示に従ってください。

本機の上に重いものを 置いたり、のったりし ない



重量で外装ケー スが変形し、内 部部品が破損す ると、火災・感 電・故障の恐れ があります。

♪注意

指定以外のバッテリー を使わない



指定以外のバッ テリーを使う と、液漏れ・発 熱・発火・破裂な どを起こし、け がをする恐れが あります。

充電中や使用中は、機 器の上に布などをかぶ せない



熱で外装ケース が変形し、内部 が発熱すると、 火災·感電·故障 の恐れがありま す。

フラッシュ発光中に近 くで発光部を直接見な い



強い光により、 目をいためる恐 れがあります。

レンズを太陽や強い光 源に向けたままにしな い



集光により、内 部部品が破損 し、火災の恐れ があります。

SD メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに 置かない



誤って飲み込む恐れがあります。

禁止

万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談くださ い。

↑注意

AC アダプターのコードを持って抜かない



コード破損の原因となり、火災・感電の恐れがありま す。

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多いところ、振動が 激しいところでは使わない



水やほこりが入ったり、振動などで内部部品が損傷 すると火災・感電の恐れがあります。

- ●3年に一度ぐらいは、販売店に点検をご相談ください。(特に湿 度が高くなる梅雨期の前に点検をすると、効果的です)
- ●費用についても、そのときお確かめください。

バッテリーが液漏れしたときは:

- ・万一、液漏れが発生し、液が手や衣服に付いたときは、水でよく 洗い流してください。
- ・ 液が目に入ったときは、 失明の恐れがあります。 目をこすらず に、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

使用上のお願い

■ SD マルチカメラについて

磁気や電磁波が発生するところ(電子レンジやテレビ、ゲーム機、マイコンなど)からはできるだけ離れて使う

- ●テレビの上や近くで操作すると、電磁波の影響で映像や音声が乱れることがあります。
- ●スピーカーや大型モーターなどが出す強い磁気により、記録が損なわれたり、画像がゆがんだりします。
- ●マイコンを含めたデジタル回路の出す電磁波により、お互いに影響を及ぼし、画像や音声が乱れることがあります。
- ●本機が影響を受け、正常に動作しないと きは、バッテリーを一度取り出してから、 あらためて接続し電源を入れ直してくだ さい。

電波塔や高圧線が近くにあるときは、な るべく使わない

●近くで撮ると、電波や高電圧の影響で記録映像や音声が悪くなることがあります。

周囲で殺虫剤や揮発性のものを使うと きは、本機にかけない

- ◆かかると、外装ケースが変質したり、塗装がはげるおそれがあります。
- ●ゴム製品やビニール製品などを長期間接 触させたままにしないでください。

浜辺など砂やほこりの多いところで使うときは、内部や端子部に砂やほこりが入らないようにする

また海水などでぬらさないようにする

- ●砂やほこりが入ると、本機の故障につながります。
- ●海水がかかったときは、よく絞った布で ふき、そのあと乾いた布でふいてください。

万一雨水や水滴がかかったときも、よく 絞った布でふき、そのあと乾いた布でふい てください。

持ち運びするときは、落としたり、ぶつ けたりしない

また、ズボンのポケットなどに入れない

●強い衝撃が加わると、外装ケースが壊れたり、故障や誤動作の原因になります。キャリングケース(付属)に収納してください。

お手入れの際は、ベンジン、シンナー、ア ルコールなどの溶剤を使わない

- ◆お手入れの際は、バッテリーを取り出しておいてください。
- ●溶剤を使うと外装ケースが変質したり、 塗装がはげることがあります。
- ●柔らかい乾いた布でほこりをふいてください。汚れがひどいときは、台所用洗剤を水でうすめ布をひたし、よく絞って汚れをふき、柔らかい乾いた布で仕上げてください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意 書に従ってください。

■ 本機の取り扱いについて

- ●長時間使用すると、本機の温度が高くなりますが、性能・品質には問題ありません。
- ●半年に一度ぐらいは本機の電源を入れ、 動作させてください。

■ AC アダプターについて

- ●必ず付属の AC アダプターをお使いくだ さい。
- ●ラジオ(特にAM受信中)の近くで使うと、 ラジオに雑音が入ることがあります。使用 時は1 m以上離してください。
- ●使用中、AC アダプターの内部で発振音が する場合がありますが、異常ではありませ ん。
- ●使用後は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。(接続したままにしておくと、電源を切った状態でも、最大約0.1 Wの電力を消費しています)
- ◆AC アダプターの端子部を汚さないでください。

機器を電源コンセントの近くに設置し、 遮断装置(電源プラグ)へ容易に手が届 くようにしてください。

使用上のお願い(つづき)

■ バッテリーについて

リチウムイオンバッテリーは小型で高容量のバッテリーです。しかし、冬場の屋外などの低温(10°C以下)で、バッテリーが冷えている場合、バッテリーの使用時間が短くなる特性があり、動作しないことがあります。このようなときは、バッテリーをポケットに入れるなどして温かくしておき、撮影直前に本機に入れてください。(カイロなどをご使用になっている場合は、直接カイロがバッテリーに触れないようにお気を付けください。

長時間使用しないときは、必ずバッテ リーを取り出す

- ●入れたままにしておくと、本機の電源が切れていても、絶えず微少電流が流れています。これをそのままにしておくと、過放電になり、充電しても使用できなくなる恐れがあります。
- ●長期間放置すると、自己放電していることがありますので、お使いになる前に充電してください。

出かけるときは予備のバッテリーを準 備する

- ■スキー場などの寒冷地では撮影できる時間がより短くなります。
- ●旅行をされるときは、現地でバッテリーを充電できるように AC アダプターと USB クレードル(付属)も忘れずに準備してください。海外で使う場合は、変換プラグが必要な場合があります。(P75)

バッテリーを誤って落下させてしまった場合、端子部が変形していないか確認 する

・端子部が変形したまま本機に付けると、 本機をいためます。

保存時のお願い

●バッテリーは涼しくて湿気がなく、なるべく温度が一定のところに保管してください。(推奨温度:15°C~25°C、推奨湿度:40%~60%です)

- 極端に低温、高温になるところで保管すると、バッテリーの寿命が短くなることがあります。
- ●高温·多湿、油煙の多いところでは、端子 がさびたりして故障の原因となります。
- ●長期間保管する場合、1年に1回は充電し、 バッテリー残量がなくなってから、本機から取り出して再保管することをおすすめ します。
- ●バッテリーの端子部に付いたほこりなど は取ってください。

不要(寿命になったなど)バッテリーは 火中などに投入しない

- ●加熱や火中などに投入すると、破裂する 恐れがあります。
- ●充電直後でも、バッテリーの使用時間が 大幅に短くなったら、バッテリーの寿命で す。新しいものをお買い求めください。

不要になった電池(バッテリー)は、貴重な 資源を守るために、廃棄しないで充電式電 池リサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池(バッテリー)の届 け先

最寄りのリサイクル協力店へ。 詳細は、社団法人電池工業会小形二次電池 再資源化推進センターのホームページを ご参照ください。

●ホームページ:http://www.JBRC.com

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- ●端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- ●被服をはがさないでください。
- ●分解しないでください。



<u>充電式</u> リチウムイオン

Li-ion 電池使用

■ つゆつきについて

夏に冷蔵庫から出したビンなどに、しばらくすると水滴が付きます。この現象が本機に起こった場合が「つゆつき」です。つゆつきが起こると、レンズがくもったり、正常に動作しない場合があります。つゆつきを起こさない心がけと、起こったときの処置を正しく守ってください。

つゆつきが起こる原因は

下記のように温度差、湿度差があると起こります。

- ●寒い屋外から暖かい屋内に持ち込んだとき
- ●車外から冷房の効いた車などに持ち込んだとき
- ●寒い部屋を急に暖房したとき
- ●エアコンなどの冷風が本機に直接当たっていたとき
- ●湯気がたち込めるなど湿度の高いところ

つゆつきが起こった場合の処置

- ●電源を切り、1時間ほどそのままにしておいてください。周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。
- ●本機を寒い場所から暑い場所に移すときは、つゆつきの発生を防ぐために、本機を ビニール袋に入れ、周囲の気温になじませてから、袋から取り出してください。

■ レンズについて

- ●レンズを触らないでください。レンズが 汚れたときは、乾いた柔らかい布でふき 取ってください。綿棒など先のとがったも のでふき取らないでください。レンズに傷 が付いたり、割れるなど本機の故障につな がります。
- ●レンズがくもったときは、電源を切り、1 時間ほどそのままにしておいてください。 周囲の温度になじむと、くもりが自然に取れます。

■ 液晶モニターについて

- ●液晶面が汚れたときは、柔らかい、乾いた 布でふいてください。
- ●液晶モニターを強く押さえないでください。画面にムラが出たり、故障の原因になります。
- ●コントラストの激しい被写体にレンズを 向けていると、液晶モニターにムラや残像 が出る場合がありますが、異常ではありません。
- ●温度差が激しい場所では、液晶モニター につゆが付くことがあります。柔らかい乾 いた布でふいてください。
- ●寒冷地などで本体が冷えきっている場合、電源を入れた直後は液晶モニターが通常より少し暗くなります。内部温度が上がると通常の明るさに戻ります。

液晶モニターは、精密度の高い技術で作られていますが、液晶モニターの画面上に黒い点が表れたり、常時点灯(赤や青、緑の点)することがあります。これは故障ではありません。液晶モニターの画素については99.99%以上の高精度管理をしておりますが、0.01%以下で画素欠けや常時点灯するものがあります。

これらはカードには記録されませんので、ご安心ください。

使用上のお願い(つづき)

■ カードについて

電源 / カードアクセスランプが点滅中(カードにアクセス中)は、カードを抜いたり、電源を切らない、また、振動や衝撃を与えない

カードを高温になるところや直射日光 のあたるところ、電磁波や静電気の発生 しやすいところに放置しない

折り曲げたり、落としたり、強い振動を 与えない

◆カードが破壊される恐れがあります。また、 カードの内容が破壊されたり、消失する恐れ があります。

使用後は、必ずカードを取り出して、保 管する

- ●使用後や保管、持ち運び時は、収納袋に入れてください。
- ●カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。
- ●SDメモリーカード(別売)には書き込み禁止スイッチが付いています。スイスリチを「LOCK」側にしておくと、カードへの書き込みやデータの削除、フォーマットができなくなります。戻すと、可能になります。



●不適切な取り扱いにより、カードのデータが破壊されたり消失した場合は、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご容赦ください。

■ miniSD™ カード (別売) について

- ●miniSD™カードは、必ず専用の miniSD™ アダプターを装着してご使用ください。 miniSD™ カードのみを入れると、本機や カードが故障する場合があります。
- ●miniSD™アダプターのみを本機に入れないでください。正常に動作しない場合があります。

■ 充電中の電源 / カードアクセスラン プについて

充電中は電源ランプが点滅します。 (正常充電時は約4秒間隔の点滅 (約2秒点灯・約2秒消灯))

電源 / カードアクセスランプの点滅速度が 速いときや、逆に遅いとき(もしくは消灯 時) は異常が起こっていると考えられま す。

点滅速度によって、以下の状態が考えられます。

約1秒間隔で点滅 (約0.5秒点灯、約0.5秒消灯):

●本体やバッテリー、AC アダプターなどの 故障と思われます。お買い上げの販売店、 またはお近くの「修理ご相談窓口」(P89~ 91)にお問い合わせください。

約 12 秒間隔で点滅

(約6秒点灯、約6秒消灯):

●バッテリーや周囲の温度が高い・低いとき、またはバッテリーが過放電されている場合です。充電はできますが、場合によっては正常充電までに数時間かかる場合があります。それでも充電できないときは、バッテリーや周囲の温度が高すぎる、もしくは低すぎる場合です。適温になるるでき、すったり、再度充電してください。

消灯:

充電完了です。

●充電を完了していないのに、電源 / カードアクセスランプが消灯しているときは、ACアダプターまたはバッテリーの故障と思われます。お買い上げの販売店、またはお近くの「修理ご相談窓口」(P89~91)にお問い合わせください。

海外で使う

AC アダプターは、自動で全世界の電源電圧(100 V、120 V、220 V、240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)に切り換わるように設計されています。ただし、国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、下表を参考に電源コンセントの形状を確かめ、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

変換プラグは、お買い上げの販売店に ご相談のうえ、お求めください。充電の しかたは、国内と同じです。



で使用にならないときは変換プラグを AC アダプターから外してください。

本機の保証書は、日本国内のみ有効です。万一、海外で故障した場合の現地でのアフターサービスについてはご容赦ください。

AC アダプターは、全世界の電源電圧(100 V、120 V、220 V、240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけるように設計しております。 市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

主な国、地域の代表的な電源コンセントのタイプ

			北	:米					
アメリカ合衆国	A	カナダ	A						
			ヨーロッパ	・旧ソ連地域					
アイスランド	С	アイルランド	lc	イギリス	B.BF	イタリア	lc		
ウクライナ	С	オーストリア	C	オランダ	С	カザフスタン	lc		
ギリシャ	С	スイス	B.C	スウェーデン	С	スペイン	A.C		
デンマーク	С	ドイツ	С	ノルウェー	С	ハンガリー	С		
フィンランド	С	フランス	С	ベラルーシ	С	ベルギー	ic		
ポーランド	B.C	ポルトガル	B.C	ルーマニア	C	ロシア	С		
アジア									
インド	B.C	インドネシア	B.C	シンガポール	B.BF	スリランカ	В		
タイ	A.BF.C	大韓民国	A.B.C	台湾	Α	中華人民共和国	A.B.BF.C.S		
ネパール	C	パキスタン	B.C	バングラデシュ	C	フィリピン	A.C.S		
ベトナム	A.C	香港特別行政区	B.BF	マカオ特別行政区	B.C	マレーシア	B.BF.C		
モルジブ	В	モンゴル	ic.						
			オセコ	アニア					
オーストラリア	s	グァム島	IA	タヒチ	lc	トンガ	ls		
ニュージーランド	ls	フィジー	ls		l		1		
			中国	有米					
アルゼンチン	BF.C.S	コロンビア	ļΑ	ジャマイカ	Α	チリ	B.C		
ハイチ	İΑ	パナマ	lΑ	バハマ	Α	プエルトリコ	Α		
ブラジル	A.C	ベネズエラ	ļΑ	ペルー	A.C	メキシコ	Α		
			#	東					
イスラエル	lc	イラン	lc	クウェート	B.C	ヨルダン	B.BF		
			アフ	リカ		·			
アルジェリア	A.B.BF	エジプト	B.BF.C	カナリア諸島	lc	ギニア	lc		
ケニア	B.C	ザンビア	B.BF	タンザニア	B.BF	南アフリカ共和国	B.C		
モザンビーク	ļc .	モロッコ	ļc .		1				

タイプ	А	В	BF	С	S
形状		•		· · · · · ·	₩
プ <u>ラ</u> グ	不要です		40		

Operating Instructions

■ Fitting on the USB cradle

Place the SD Multi Camera on the USB cradle.



- Place the SD Multi Camera on the USB cradle so that the mating connectors are in alignment.
- Connect the AC Adaptor to the AC main socket.
- Connect the DC Input Lead to the [DC IN 4.8V] socket on the USB cradle.




 The SD Multi Camera is ready for use.

■Using the Battery

Slide and open the door.



2 Insert the battery all the way.



- Confirm the direction of the battery.
- Close and lock the door while sliding it.




- Connect the DC Input Lead to the [DC IN 4.8V] socket on the USB cradle to charge the Battery. (Refer to the Figure on the LEFT.)
- Note that the power of the SD Multi Camera is turned [OFF].

■Insert a SD Memory Card

1 Slide and open the door.



2 Insert the SD Memory Card all the way in until it clicks.



- Confirm the direction of the SD Memory Card.
- **3** Close and lock the door while sliding it.



Operating Instructions (Cont.)

- Recording the Still Image/Moving Picture/ Voice
- Set the Record/Playback mode switch to [].



Press the [MODE] button until the desired mode is selected.



- Pressing the [MODE] button switches the modes consecutively.
- Press the Recording Start/Stop button.



 Press the Recording Start/Stop button again to stop recording. (MPEG4, VOICE mode)

- Playing the Still Image/Moving Picture/ Voice/Music
- Set the Record/Playback mode switch to [▶].



Press the [MODE] button until the desired mode is selected.



- Pressing the [MODE] button switches the modes consecutively.
- Select a file by rolling the jog ball.



Press the jog ball.



 Pressing the jog ball again stops playing and the list screen reverts.

便利な情報

■Using the Menu Screen

- Select a desired mode.
- 2 Press the [MENU] button.



- The Menu screen is displayed.
- Select an item by rolling the jog ball UP or DOWN.



Set the item by rolling the jog ball LEFT or RIGHT.



- Some items require a transition to the Sub-menu by pressing the jog ball for setting.
- **⑤** Press the [MENU] button.




●The Menu screen goes OFF.

Operating Instructions (Cont.)

■Menu List

The following is a list of menus available on the SD Multi Camera.



Record mode []

- 1 Still Image Size [画像サイズ]
 Sets the size of the still image to be recorded. Select [1600 × 1200] for the largest image size. The other image qualities are [1280 × 960] and [640 × 480].
- 2 Still Image Quality [静止画画質]
 Sets the quality of the still image to be recorded. Select [ファイン] for the highest image quality. The other image qualities is [ノーマル].
- 3 Flash [フラッシュ] Select [入] to activate the flash when taking still images. Select [切] to deactivate the flash. Select

- 4 Display Setting [表示設定]
- 5 Initial Setting [セットアップ]
- 6 Record mode [記録モード] Sets the image quality when an image is recorded in the MPEG4 format. Select [エクストラファイン] for the highest image quality. The other image qualities are [スーパーファイン], [ファイン], [ファイン], [ノーマル], and [エコノミー].
- 7 Automatic Record Setting [自動録画設定]

Sub-Menu

8 Display Mode [アイコン表示]

Turns the screen display ON or OFF. If the video signal from the external devices is recorded when this mode is turned [λ], the screen display (superimposed characters) is also recorded.

9 Brightness [明るさ]

This sets the brightness of the LCD monitor. This setting does not affect the images actually recorded.

10 Color Level [色レベル]

This sets the color level of the LCD monitor. This setting does not affect the images actually recorded.

11 Beeper [操作音]

The beeper sounds at the time of recording, stopping, etc. If this is set to [切], the beeper will not sound.

12 Input Select [入力設定]

Select [$\exists \forall \lambda$] to input the video signal from external devices.

13 Automatic Power On [自動電源オン]

If this is set to [λ], the SD Multi Camera is automatically turnd on, when the LCD Monitor is opend.

14 Format [フォーマット]

Normally, it is not necessary to format a Card. Format it if you wish to erase all the data (files) on the Card.

15 Date and Time Setting [時計設定]

Year, month, day, and time are not set when you purchase the SD Multi Camera. Set the year, month, day, and time before using it


16 Record Timer [録画タイマー]

During automatic recording, the recording automatically stops after the time set has elapsed.

17 Automatic Record Standby [自動録画スタンバイ]

When the video signal is input from external devices, recording automatically starts. The USB cradle is necessary to use this function.

Operating Instructions (Cont.)



Play Mode [▶]

- **1** Card Operation [カード操作]
- 2 P.Slideshow [P.スライドショー]
 Plays the still images for approx. 3
 seconds each based on the
 slideshow set by SD-MovieStage
 (supplied).
- 3 Play Size [再生サイズ]
 Sets the image size of the MPEG
 moving images. Set to [フルスク
 リーン] to display the image on
 the entire screen. (The image
 quality is inferior to the one in
 [ノーマル] play.)

- 4 Repeat Play [動画リピート]
 Plays a file (or files) repeatedly.
 Select [1 ファイル] to play it repeatedly. Select [全ファイル] to play all of them repeatedly.
- 5 Repeat Play [リピート再生]
 Plays a file (or files) repeatedly.
 Select [1 ファイル] to play it
 repeatedly. Select [全ファイル] to
 play all of them repeatedly.
- 6 Power Save [パワーセーブ]
 When this mode is turned [入], the monitor is turned off after playing a music file for approx.5 seconds.

7 Playlist Selection [プレイリスト]

If one or more playlists are recorded on the Card, select a playlist to be played. This unit does not allow playlists to be set. Use the software supplied.

Sub-Menu

8 Files Erase [ファイル削除]

Erases all the files in the mode in use. If you wish to erase only one image, press the [MENU] button and roll the jog ball while the image to be erased is being played (or play is being paused) until [ファイル削除] is displayed, then press the jog ball.

9 Lock Setting [ロック設定]

Locks all the files in the mode in use to avoid accidental erasure. If you wish to lock only one image, press the [MENU] button and roll the jog ball while the image to be locked is being played (or play is being paused) until [ロック設定] is displayed, then press the jog ball.

10 DPOF Check [DPOF 確認]

Plays each DPOF-set file for approx. 5 seconds. If you wish to DPOF-set an image, press the [MENU] button and roll the jog ball while the image to be DPOF-set is being played until [DPOF 設定] is displayed, then press the jog ball.

11 DPOF Reset [DPOF リセット]

Select [DPOF リセット] to cancel the DPOF setting for all files.

12 Output Select [出力設定]

13 Default Playlist [デフォルトプレイリスト]

Plays all the music files recorded using SD-Jukebox Version 4 (optional).

14 Playlist

When playlists are set for the music files recorded using SD-Jukebox Version 4 (optional), you can select your favorite playlist and listen to it.

The name of the "PLAYLIST" displayed on the menu screen varies according to the setting on the SD-Jukebox Version 4.

ΧŦ

便利な情報

さくいん(アイウエオ順)

ナイトビュー(高感度)モード 32

ア行	八行
アイコン表示 50 液晶モニター 14 液晶モニター調整 39 音楽再生 26 音量調整 27	バッテリーパック
画像サイズ 20 画面表示… 52 逆光補正 33 記録モード 22 警告表示 53	マ行 メニュー一覧
サ行	<u>ラ行</u>
自動録画設定 31 ズーム 32 ステレオインサイドホン 28 スライドショー 21 静止画画質 20	リピート再生(AUDIO)26 リピート再生(MPEG4)23 リモコン28 ロック設定36 英・数字順
操作音 50	
夕行 つゆつき	AC アダプター

仕様

SD マルチカメラ

消費電力

電源 AC アダプター使用時:DC 4.8 V

バッテリー使用時 : DC 3.7 V AC アダプター使用時 : 2.0 W

バッテリー使用時 :1.9 W

(MPEG4 カメラ録画時)

撮像素子 1/3.2 inch インターライン型 CCD 撮像素子

RGB 原色フィルター内蔵

画素数 総画素数:約211万画素(有効画素数:約195万画素)

走査方式 インターレーススキャン方式

標準被写体照度 3000 ルクス 最低照度 60 ルクス

 F 値
 4.0

 焦点距離
 4.5 mm

 35 mm 換算
 35 mm

ズーム比 デジタルズーム 2.5 倍

撮像距離 レンズ前面より約 50 cm ∼∞

モニター 2型液晶モニター(約11万7千画素)

フラッシュ GN 約 3.5 (内蔵) **記録メディア** SD メモリーカード

動画録再 XF(エクストラファイン):320 × 240 ドット(QVGA)

(約1.5 Mbps、30 fps)

 $SF(\lambda-\mathcal{N}-\mathcal{I}_{\mathcal{F}}):320\times240\ \text{Fyh}(QVGA)$

(約1 Mbps、15 fps)

F(7rT): 320 × 240 FyF(QVGA)

(約 420 kbps、12 fps)

 $N(\mathcal{I} - \nabla \mathcal{I})$: 176 × 144 Fy F (QCIF)

(約 296 kbps、12 fps)

 $E(\pm 1/5 - 1)$: $176 \times 144 \text{ Fyh}(QCIF)$

(約100 kbps、6 fps)

静止画圧縮形式JPEG 準拠動画圧縮形式MPEG4 準拠音声圧縮方式G.726 準拠

音楽伸張方式 MPEG2-AAC/MP3

(サンプリング周波数 32 k、44.1 k、48 k 対応)

2 CH ステレオ

1.0 Vp-p 75 Ω % AV ミニジャック

音声入力 マイク: モノラルマイクロホン (内蔵)

ライン: 入力インピーダンス 10 kΩ 以上※

(AV ミニジャック)

音声出力 ヘッドホン 出力:4.5 mW+4.5 mW

負荷インピーダンス 16 Ω

(M3 ジャック)

ライン: 負荷インピーダンス 10 kΩ 以上※

(AV ミニジャック)

外形寸法 約幅 48.9×高さ 101×奥行 20 mm

本体質量 約 103 g

(バッテリーパック、SD メモリーカード含まず)

使用時質量 約 120 g 推奨使用温度 0 ~ 40 °C 許容相対湿度 10 ~ 80 %

バッテリー持続時間 連続使用:約1時間 (MPEG4動画記録時)

(付属のバッテリーパック使用時)

※ USB クレードル装着時

AC アダプター

入力容量

電源 AC100 - 240 V 50/60 Hz

12 VA (100 V 時)/17 VA (240 V 時)

出力 DC 4.8 V 1.0 A

質量 約70 g

外形寸法 約幅 49 ×高さ 16 × 奥行 65 mm

バッテリーパック

最大電圧 DC 4.2 V 公称電圧 DC 3.7 V 定格容量 530 mAh

質量 約 16 g

外形寸法 約幅 36 ×高さ 4 × 奥行 54 mm

保証とアフターサービス(よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談は・・・ まず、お買い上げの販売店へお申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は・・・

- 修理は、サービス会社・販売会社の 「修理ご相談窓口」へ!
- ●使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■ 保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から 本体1年間

「本体」には CD-ROM は含みません

■ 補修用性能部品の保有期間

当社は、このSDマルチカメラの補修 用性能部品を、製造打ち切り後8年保 有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品 の機能を維持するために必要 な部品です。

■ 修理を依頼されるとき

この説明書をよくお読みのうえ、直らないときは、まず接続している電源を外して、お買い上げの販売店へご連絡ください。

ご連絡	ご連絡いただきたい内容							
製品名	SD マルチカメラ							
品 番	SV-AV50							
お買い上げ日	年 月 日							
故障の状況	できるだけ具体的に							

● 保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの 販売店が修理をさせていただきます ので、恐れ入りますが、製品に保証書 を添えてご持参ください。

● 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、お買い上げの販売店が修理させていただきます。なお、修理料金については販売店にご相談ください。

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完 了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者 を派遣する場合の費用です。

便利な情報

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口〉

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) 20570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につ ながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせ します。
- ●携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

		北	海	道	地	区		
札幌	札幌市厚別区厚別 南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	丁	市西 目7-1 0155	1	-	函館	函館市西桔梗 589番地241 (函館流通卸
旭川	旭川市2条通21丁目 左1号 ☎(0166)31-6151							センター内) 雷 (0138)48-6631

保証とアフターサービス (ょくお読みください) (つづき)

ナショナル/パナソニック 修理 ご相談窓口

			東	北	地	区		
i	青森	青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	岩手	30-3	羽場13: 9)639-		山形	山形市流通センター 3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
1	秋田	秋田市御所野湯本 2丁目 1-2 ☎ (018)826-1600	宮城	7-4-18	宮城野区 3 2)387 -		福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 (0243)34-1301

		首	都圏	地	区		
栃木	宇都宮市御幸町 194-20	埼玉	桶川市赤坝			山梨	甲府市宝1丁目 4-13
群馬	☎ (028)689-2555 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉	千葉市中 星久喜町 ☎(043)	172	034	神奈川	☎ (055)222-5171 横浜市港南区日野 5丁目3-16
茨城	つくば市花畑2丁目 8-1 番 (0298)64-8756	東京	東京都世際宮坂2丁日 (03)5	26-1		新潟	3 (045)847-9720 新潟市東明1丁目 8-14 3 (025)286-0171

		中	部	地	区		
石川	石川県石川郡	長野		大字笹賀		岡崎	岡崎市岡町南久保28
	野々市町稲荷		7600-		000		8 (0564)55-5719
	3丁目80 ☎ (076)294-2683	l		63)86-9		岐阜	岐阜県本巣郡北方町
l		静岡		5島765			高屋太子2丁目30
富山	富山市寺島1298		23 (054	4)287-9	000		25 (058)323-6010
	1 (076)432-8705	名古屋	名古屋下	市瑞穂区		高山	高山市花岡町3丁目82
福井	福井市開発4丁目		塩入町8				25 (0577)33-0613
	112		23 (05)	2)819-0	225	二重	久居市森町字北谷
	1 (0776)54-5606						1920-3
							2 (059)255-1380

		近	畿	地	凶		
滋賀	2-1	大阪	1丁目			和歌山	和歌山市中島499-1 7 (073)475-2984
京都	(077)582-5021 京都市伏見区竹田中川原町71-4 (075)672-9636	奈良	大和郡 800番	i)6359-(山市筒井 t地 (43)59-:	押丁	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

ナショナル/パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

		中	=	地	区		
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	出雲		渡橋町4 53)21 -		広島	広島市西区南観音8丁目13-20
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	浜田	浜田市 327-9 雷 (08		6629	山口	☎ (082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山	矢尾80	都窪郡早)フ 6)292 -			447-23 ਨ (083)986-4050

		匹	噩	地	区		
香川徳島	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477 徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108	高知	331-1	岡豊町中 8)866-	_	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144
	1 (088)698-1125						

		九	州	地	区		
福岡	春日市春日公園	大分	大分市	萩原4丁	· B	天草	本渡市港町18-11
	3丁目48 ☎ (092)593-9036		8-35 A (00	7)556-	2015		8 (0969)22-3125
/ ##		山水				鹿児島	鹿児島市与次郎
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	宮崎		本郷北方 2099-1			1丁目5-33
	3 (0952)26-9151			85)63-		大島	名瀬市長浜町10-1
長崎	長崎市東町1949-1	熊本	熊本市	建軍本町	12-3	У (ш)	1 (0997)53-5101
	1 (095)830-1658		23 (09	6)367-	6067		

沖 縄 地 区	ζ
---------	---

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0903



この取扱説明書の印刷には、植物性 大豆油インキを使用しています。

この取扱説明書はエコマーク認定の再生紙を使用しています。

愛情点検

長年ご使用のSDマルチカメラの点検を!



こんな症状は ありませんか

- ACアダプターが異常に熱い
- ・煙が出たり、異常なにおいや音がする
- ・水や異物が入った
- ・映像が乱れたり、きれいに映らない
- ・その他の異常や故障がある



このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故の防止のため、電源を切り、コンセントからACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年	月	日	品 番	SV-AV50
販 売 店 名					()
お客様ご相談窓口				2	()

松下電器産業株式会社

ネットワーク事業グループ

〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号

システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

